

civiliha.com

طرح و محاسبه و اجرای رویه‌های بتنی

در فرودگاهها

سازمان برنامه  
معاونت فنی و نظارت  
دفتر تحقیقات و استانداردهای فنی

نشریه شماره ۴ دیماه ۱۳۵۰

## فهرست مندرجات

### فصل اول

#### کلیات

##### صفحه

۱	۱-۱ کاربرد
۱	۲-۱ تعاریف و مواد قراردادی
۲	۱ - ۲ - ۱ واژه‌های فنی
۲	۱ - ۲ - ۲ زیرسازی
۲	۱ - ۲ - ۳ بستر فرودگاه
۲	۱ - ۲ - ۴ آماده کردن بستر فرودگاه
۲	۱ - ۲ - ۵ راهسازی
۲	۱ - ۲ - ۶ تشریز بر اساس
۲	۱ - ۲ - ۷ تشریز اساس
۲	۱ - ۲ - ۸ رویه بتنی
۲	۱ - ۲ - ۹ مشخصات، اصطلاحات و اسامی
۳	۱ - ۰ - ۰ آزمایش‌های تعیین مشخصات
۳	۱ - ۱ - ۱ سیستم آحاد
۳	۱ - ۱ - ۲ مهندس
۳	۱ - ۳ - ۱ روسازهای صلب یا روسازی بتنی
۴	۱ - ۴ - ۱ تعیین ضخامت روسازی
۴	۱ - ۵ - ۱ تعداد و نوع بارهای واردہ از هوایما
۰	۱ - ۶ ترافیک
۰	۱ - ۷ تمرکز ترافیک

## فصل دوم

### شناسائی محلی ، مشخصات طبقه‌بندی

۷	۱-۳ شناسائی
۸	۲-۲ اصول بررسی و شناسائی خاک و مصالح مصرفی
۸	۲ - ۲ - ۱ تعیین لایه‌ها
۹	جدول شماره ۲ (فواصل متعارف)
۱۰	۲ - ۲ - ۱ نمونه گیری
۱۰	۲ - ۲ - ۲ تهیه نیمرخهای خاک
۱۱	۳-۲ آزمایش‌هایی که باید بر روی خاکهای بستر فرودگاه انجام شود
۱۱	۳ - ۲ - ۱ آماده کردن نمونه خاک
۱۱	۳ - ۲ - ۲ آزمایش‌های تعیین مشخصات فیزیکی نمونه‌های خاک
۱۱	۳ - ۲ - ۱-۲ آزمایش دانه‌بزری
۱۲	۳ - ۲ - ۲ تعیین حد خمیری و حد روانی خاک
۱۲	۳ - ۲ - ۳ آزمایش‌هایی که ظرفیت برابری خاک را تعیین می‌کند
۱۲	۳ - ۲ - ۳ - ۱ ضریب عکس العمل یا رقم K
۱۳	۳ - ۲ - ۳ - ۲ رقم CBR خاک
۱۳	۳ - ۲ - ۴ آزمایش‌های اضافی که در موارد خاص لازم می‌گردد
۱۴	۴-۲ طبقه‌بندی خاک
۱۵	جدول شماره ۳ (طبقه‌بندی خاکهای مختلف)
۱۶	۴ - ۲ - ۱ مشخصات عمومی هر طبقه
۱۸	۴ - ۲ - ۲ شرایط مخصوص خاکهای نرم
۱۸	۴ - ۲ - ۳ اثر مصالح درشت دانه که بر الک نمره ۰ باقی می‌ماند
۱۹	۴ - ۲ - ۴ - ۲ وده‌بندی خاک بر حسب بافت
۱۹	۵-۲ طبقه‌بندی بستر
۱۹	۵ - ۲ - ۱ آشنایی
۲۰	۵ - ۲ - ۲ شرایط زهکشی
۲۰	۵ - ۲ - ۳ شرایط یخ‌بندان
۲۱	جدول شماره ۴ (طبقه‌بندی بستر)

## فصل سوم

### آماده نمودن بستر فرودگاه و انجام قشرهای رو سازی

۲۲	۳-۱-آماده نمودن بستر فرودگاه
۲۲	۱-۱-۱- انواع بستر
۲۲	۱-۱-۲- مشخصات بستر
۲۲	۱-۱-۳- طرق آماده نمودن بستر
۲۳	۱-۱-۳-۱- زهکشی توسط کانالهای سطحی
۲۳	۱-۱-۳-۲- زهکشی توسط لوله های تحت الأرضی
۲۴	۱-۱-۳-۳- جلوگیری از اثرات مغرب یخ گندان
۲۴	۱-۱-۳-۴- خاکریزی
۲۴	۱-۱-۳-۵- تسطیح و تراز سطح بستر
۲۴	۱-۱-۳-۶- تعیین رقم K و CBR روی بستر باند
۲۶	۲-۳-۱- اجرای قشرهای زیر اساس و اساس
۲۶	۲-۳-۲- قشر اساس اسفالتی
۲۷	۲-۳-۳- مشخصات مصالح زیر اساس غیر اسفالتی

## فصل چهارم

### مشخصات بتن مصرفی در روش بتنی فرودگاهها

۲۸	۴-۱- ترکیب بتن
۲۸	۴-۱-۱- سیمان
۲۹	۴-۱-۲- مصالح سنگی
۲۹	۴-۱-۳- دانه های سنگی درشت (شن، شن ریز، نقلی)
۳۳	۴-۱-۴- آب
۳۳	۴-۱-۵- مواد معین
۳۳	۴-۲- نسبتهای اختلاط و آزمایش های لازم

## فصل پنجم

### طرح و محاسبه رو سازی های بتن

۳۰	۵-۱-۱- روش های محاسبه
۳۷	۵-۱-۱-۱- تعیین ضخامت رو سازی بتنی برای سطوح بحرانی با استفاده از روش (I)
۳۷	۵-۱-۱-۲- تعیین ضخامت رو سازی بتنی برای سطوح بحرانی با استفاده از روش II
۴۲	۵-۱-۱-۳- تعیین ابعاد رو سازی بتنی برای سطوح غیر بحرانی
۴۲	۵-۱-۱-۴- نکاتی در مورد قشر زیر اساس
۴۲	۵-۱-۱-۵- تأثیر ضخامت قشرهای زمین طبیعی زیر اساس
۴۴	۵-۲- مثال عددی برای محاسبه ضخامت رو سازی با استفاده از روش I
۴۰	۵-۳- مثال عددی برای تعیین ضخامت رو سازی با استفاده از روش II

## فصل ششم آهن‌گذاری و آرماتور بندی

۴۶	۱ - کلیات
۴۶	۲ - نوع و فواصل آرماتورها
۴۷	۳ - مقدار آرماتور
۴۹	۴ - مثال عددی
۴۹	۵ - مقدار فولاد

## فصل هفتم

### دزد بندی

۵۰	۱ - کلیات
۵۰	۲ - سنترل ترک‌ها
۵۱	۳-۷ دزد بندی
۵۲	۱ - انواع درزها
۵۲	۲ - درزهای انساط
۵۳	۳ - درزهای ساخت
۵۳	۴ - درزهای انتباش
۵۴	۵ - توسعه آتی رویه بتنی
۶۱	۶-۷ میله‌های مصرفی در درزهای بتن
۶۱	۷-۸ استفاده از میل در درزهای بتن

## فصل هشتم

### مشخصات فنی و اجرائی بتن رویه

۶۲	۱ - کلیات
۶۲	۲ - آماده نمودن سطح زیر بتن
۶۳	۳ - وسائل
۶۳	۴ - قالب‌بندی
۶۵	۵ - انبار کردن و توزیع مصالح
۶۵	۶ - تهیه بتن و نسبت اختلاط
۶۷	۷ - مخلوط کردن بتن
۶۸	۸ - محدودیتهای اختلاط
۶۸	۹ - استقرار بتن

۶۹	۱۰ - نصب آرماتور
۷۰	۱۱ - درزبندی
۷۲	۱۲ - تراکم و تسطیح نهائی
۷۳	۱۳ - آزمایش های سطحی
۷۵	۱۴ - موازنیت و عمل آوردن بتن
۷۶	۱۵ - بتن ریزی در هوای سرد
۷۶	۱۶ - بتن ریزی در هوای گرم
۷۷	۱۷ - باز کردن قالبها
۷۷	۱۸ - راداری در ضخامت و استقامت سطح رویه
۷۷	۱۹ - برآوردن درزها
۷۷	۲۰ - حفاظت بتن
۷۸	۲۰ - باز کردن باند برای عبور

« طرح و محاسبه و اجرای رویه‌های بتی در سطوح وسیع مستلزم توجه « و دقت کافی و پکار بردن اصول فنی ویژه است که در کشورهای دیگر « بصورت آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های فنی جواہری نیازمندیهای مهندسین « مشاور و پیمانکاران در این زمینه می‌باشد - فقدان چنین آئین نامه یسا « دستورالعمل فنی در کشور ایران موجب گردید که چندی قبل از عده‌ای از « کارشناسان فن دعوت به عمل آید که با دفتر تحقیقات و استانداردهای فنی سازمان « برنامه همکاری کرده و نسبت به تدوین این دستورالعمل اقدام نمایند . »

« دستورالعمل حاضر با صرف وقت بسیار و با استفاده از تجارب « و اطلاعات و مطالعات این کارشناسان تهیه و در تدوین آن مقررات فنی « مختلف روز مورد بررسی واقع گردید و در عین حال که از مدارک فنی نظری « مقررات O.A.S.H.C. Engineers Corps از دستورالعمل فنی F.A.A آمریکا استفاده بسیار شده است تجربیات شخصی کارشناسان ایرانی « نیز مد نظر بوده و سعی گردیده است دستورالعملی تهیه شود که با شرائط « کشور ایران از نظر اجرا سازگار و عملی باشد . »

« در تدوین این دستورالعمل نه تنها مبانی و اصولی ارائه گردیده که « می‌تواند مورد عمل مهندسین مشاور و اجرا کنندگان قرار گیرد بلکه « سعی شده است مطالب بتحوی تهیه شود که مورد استفاده دانشجویان « رشته‌های مهندسی کشور نیز قرار گیرد و از این طریق کوششی در جهت « بالا بردن سطح معلومات فنی مهندسین آتیه شده و آنان را با اجرای کارهای « صحیح و اصولی سوق دهد . »

« فصول مختلف این دستورالعمل در کمیسیونی مرکب از

- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| « آقای آرکمگر دیجیان    | (از دانشکده صنعتی تهران)         |
| « آقای مهدی قالیبافیان  | (از دانشکده فنی دانشگاه تهران)   |
| « آقای حکمت حکیمیان     | (از مهندسی نیروی هوایی شاهنشاهی) |
| « آقای عباس معصومیان    | (از وزارت راه)                   |
| « آقای رضا ایمانی راد   | (از آزمایشگاه خاکشناسی ایترکان)  |
| « آقای اقبال اقبال      | (از سازمان برنامه)               |
| « آقای مهدی طبرسی       | (از سازمان برنامه)               |
| « آقای علی اکبر معین فر | (از سازمان برنامه)               |

« ونمایندگان مهندسی نیروی زمینی شاهنشاهی « که ظرف چندین ماه بطور مداوم در دفتر تحقیقات و استانداردهای فنی « سازمان برنامه تشکیل شد مطرح و بصورت حاضر بدون گردید . »  
« با قدردانی از خدمات اعضاء کمیسیون اینک حاصل کار چندین ماهه « بصورت دستورالعمل فنی تکمیر و بنام " دستورالعمل طرح و محاسبه و اجرای « رویه‌های بتی در فرودگاهها " در اختیار مهندسین مشاور و دستگاههای « اجرائی ذیرپط قرار میگیرد . »

« دفتر تحقیقات و استانداردهای فنی »

# فصل اول

## کلیات

### ۱-۱ کاربرد

منظور از این دستورالعمل، ارائه مبانی و مشخصات کلی است که در طرح و محاسبه و اجرای رویه‌های بتی فرودگاهها بعنوان راهنما مورد استفاده قرار می‌گیرد.  
در این دستورالعمل رئوس مطالب و نکات اصلی که در طرح و اجرای رویه‌های بتی مورد احتیاج می‌باشد داده شده است.

بدیهی است در چنین نشریه محدودی نمیتوان تمام حالات مخصوص و اشکالات محلی را که در هر مورد و هر مسئله خاص ممکن است مطرح شود، منعکس نمود. در نتیجه فرض می‌شود مهندس طراحی که از این دستورالعمل استفاده مینماید، معلومات و تجربه لازم را در طرح و محاسبه روسازی‌های بتی دارد و میتواند بكمک اصول مندرج در این دستورالعمل، در مورد مسئله مخصوص خود نتیجه‌گیری نماید.

در این دستورالعمل مشخصات رویه‌های بتی پیش تنبیه<sup>۱</sup> مورد بحث قرار نگرفته است و در صورت مطرح بودن چنین روسازی‌هایی، باید طرح و محاسبه مطابق استانداردهای معتبری که مورد قبول سازمان برنامه باشد انجام گیرد. همچنین روکش‌های رویه‌های قدیمی (اعم از رویه‌های قدیمی بتی یا آسفالتی) در این دستورالعمل مطرح نگردیده است. این قسمت از عملیات ساختمانی در فرودگاهها که بنویه خود در بعضی موارد دارای اهمیت زیادی است در دستورالعمل جداگانه‌ای مورد بحث قرار خواهد گرفت.

### ۱-۲ تعاریف و موارد قراردادی

در این دستورالعمل تعاریف و موارد قراردادی در نظر گرفته شده است.

### ۱-۳ واژه‌های فنی

لغات معادل واژه‌های فنی بکار رفته در این دستورالعمل بزبانهای انگلیسی و فرانسه در پائین صفحات داده شده است.

## **۱-۲-۲ زیر سازی**

زیر سازی به کلیه عملیاتی اطلاق شده است که سطوح موضوع بند ( ۱ - ۲ - ۳ ) ( تحت عنوان بستر فرودگاه ) را با مرااعات ترازها و خطوط پروژه مربوطه به وجود میآورد.

### **۱-۲-۳ بستر فرودگاه**

بستر فرودگاه ، سطح تمام شده‌ای است که عملیات روسازی مندرج در بند ( ۱ - ۲ - ۵ ) بر آن انجام می‌گیرد.

### **۱-۲-۴ آماده نمودن بستر**

عملیات ثبیت - تراکم و عمل آوردن سطح زیرین روسازی بعنوان آماده نمودن بستر نامیده شده است.

### **۱-۲-۵ روسازی**

عملیات ریختن و متراکم کردن قشرهای مصالح ، مندرج در بندهای ( ۱ - ۲ - ۶ ) و ( ۱ - ۲ - ۷ ) که اصطلاحاً قشرهای زیر اساس<sup>۱</sup> و اساس<sup>۲</sup> نامیده شده‌اند بر روی بستر و ساختن رویه بتی مندرج در بند ( ۱ - ۲ - ۸ ) بر روی آنها ، در این دستورالعمل روسازی<sup>۳</sup> نامیده شده است.

### **۱-۲-۶ قشر زیر اساس**

قشر کوییده شده‌ای از مواد انتخابی مانند مصالح دانه‌بندی شده رودخانه‌ای یا سنگ شکسته و غیره که عمل توزیع فشار در بستر فرودگاه را انجام میدهد بنام زیر اساس نامیده میشود.

### **۱-۲-۷ قشر اساس**

قشری بر روی زیر اساس از مصالح انتخابی مخصوص و یا از مصالح آسفالتی که برای ایجاد واکنش یکنواخت بر رویه بتی پیش‌بینی و اجراء گردد بنام اساس خوانده شده است.

### **۱-۲-۸ رویه بتی**

سطح روئی فرودگاه که در این دستورالعمل دال بتی می‌باشد رویه بتی نامیده میشود. در شکل ( ۱ ) قشرهای روسازی نشان داده شده است.

### **۱-۲-۹ مشخصات اصطلاحات و اسامی و آزمایش‌های مکانیک خاک**

مشخصات فنی و اصطلاحاتی که در مکانیک خاک متداول بوده و کم و بیش جنبه

1- Subgrade

1- Sol de fondation

2- Subbase course

2- Couch de fondation

3- Base course

3- Couche de base

4- Pavement

4- Chaussée

بین‌المللی بخود گرفته است ( و در مکانیک خاک هر کدام تعریف مختص بخود دارد ) در این دستورالعمل با واژه‌های معادلی که در ایران متداول است نام برده شده‌اند .

#### ۱۰-۲-۱ آزمایش‌های تعیین مشخصات

آزمایش‌های مکانیک خاک و دیگر آزمایش‌های تعیین مشخصات مصالح در این دستورالعمل با نامهای معروف خود مورد استناد قرار گرفته‌اند .

روشهای اجرائی بسیاری از این آزمایشها بصورت استانداردهای بین‌المللی در آمده است با این همه برای تسهیل در کار استفاده کننده، روش انجام بعضی از آنها در ضمایم این دستورالعمل نقل شده است.

#### ۱۱-۲-۱ سیستم آحاد

سیستم آحاد بکار رفته در این دستورالعمل، بطور کلی سیستم متریک میباشد فقط در مورد بعضی از کمیات مانند وزن هواپیماهای تجارتی و نظامی - الکهای دانه‌بندی - رقم K وغیره که ارقام مربوطه در سیستم انگلیسی معروف‌تر است آحاد سیستم انگلیسی بکار رفته است .

#### ۱۲-۲-۱ مهندس

مقام یا دستگاه ذیصلاحیتی که مسئولیت حسن انجام این دستورالعمل و حق نظارت ، بررسی یا بازخواست در طرح و محاسبه پروژه و عملیات اجرائی را دارد بعنوان مهندس نام برده شده است .

#### ۱-۳-۱ روکاری های صلب یا روسازی های بتني

رویه‌های بتني فرودگاه‌ها از بتن با سیمان پرتلند تشکیل میشود که برروی قشرهای اساس وزیر اساس ساخته شده از مخلوط دانه‌بندی شده یا انواع دیگری از آنها قرار داده میشود . قشر زیر اساس ساخته شده بنویه خود برروی بستر یعنی برروی خاکریز کوییده شده و با زمینی که عمل آورده و متراکم شده است قرار میگیرد .

در بعضی از انواع زمینهای خیلی خوب که در طبقه بندی بستر در گروه a جدول شماره (۴) قرار گیرد میتوان قشر زیر اساس را حذف نمود و رویه بتني را مستقیماً برروی زمین متراکم شده قرار داد .

بعضی از محسن بکار بردن قشرهای زیر اساس و اساس بشرح زیر است :

۱ - سطح اتکاء افزایش یافته و واکنش بار بر رویه بتني یکنواخت تر انجام میشود .

- ۲ - اثر راندن آب<sup>۱</sup> در زیر تقلیل می‌ساید.
- ۳ - اثر حاصل از تغییرات حجم<sup>۲</sup> در زمین کاهش می‌پذیرد.
- ۴ - اثر یخ‌بندان<sup>۳</sup> بمقدار زیادی تعدیل می‌شود.

#### ۴-۱ تعیین ضخامت روسامی

تعیین ضخامت روسامی بصورت ریاضی کمتر امکان دارد. هر چند مقدار زیادی کار تحقیقاتی در این مورد انجام شده و تحقیقات بیشتری نیز در مراکز فنی مربوطه در حال انجام است، ولی هنوز امکان اینکه ضخامت روسامی را بصورت کاملاً ریاضی و طی رابطه معینی محاسبه نمود، وجود ندارد.

با این علت تعیین ضخامت تابعی خواهد بود از معلومات حاصل از منابع زیر:

الف - معلومات و روابط نظری که راجع به طرز توزیع بارها در حجم روسامی و توده خاک زیرین وجود دارد.

ب - بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات نتایج آزمایش‌های موجود و مطالعه در طرز عمل روسامی‌های ساخته شده در شرایط مختلف بهره برداری.

باتوجه به منابع معلومات نامبرده در بالا منحنی‌های تعیین ضخامت روسامی تهیه شده که در فصل پنجم عرضه گردیده است.

در تعیین ضخامت روسامی عوامل اصلی مؤثر عبارتند از:

۱- مقدار و نوع بارهای وارد از هوایپما

۲- حجم ترافیک فرودگاه

۳- تمرکز ترافیک در سطوح مختلف

۴- نوع زمین زیرین که در واقع بعنوان پی برای روسامی عمل مینماید.

۵- مشخصات خود بتن مانند مقاومت نهائی<sup>۴</sup>، مقاومت گسیختگی خمشی<sup>۵</sup>، ضریب ارجاعی<sup>۶</sup>، ضریب پواسون<sup>۷</sup> و غیره


#### ۵-۱ مقدار و نوع بارهای وارد از هوایپما

عمل تمام هوایپماهای بزرگ، بوسیله یک سیستم پاهای فرود که بصورت سه‌پایه<sup>۸</sup> قرار گرفته‌اند روی زمین تکیه مینمایند. این سیستم سه پایه عبارتست از یک محور در دماغه

---


1- Pumping Action	1- Effet de Pompage
2- Volume Change	2- Variation de volume
3- Frost Action	3- Effet de gel
4- Ultimate Strength	4- Résistance ultime
5- Modulus of Rupture or Flexural Strength	5- Résistance à la flexion
6- Modulus of Elasticity	6- Module d'élasticité
7- Poisson's Ratio	7- Coefficient de poisson
8- Triycle	8- Tripède

## قشرهای رو سازی بتنی



شکل ۱


منطقی بحرانی و پنیر بهرانی



۲۰

- ۱- در صورتیکه ترا فیکد فوراً که این باب شاید هم ممکن باشد  
آنرا به پرداز ارزان طویل<sup>⑦</sup> میور کنند ضخامت بین یاری  
به آغازیش یاری  
۲- تمام ابعاد بروجسب مترداره شده است

۲



هوایپما و دو محور اصلی که در زیر بدنه قرار دارند. نسبت تقسیم بار بین محور دماغه و محورهای زیر بدن بستگی به نوع هوایپما دارد ولی اطلاعات موجود در مورد هوایپماهای مختلف نشان میدهد که این نسبت در اکثر هوایپماها کم و بیش شبیه یکدیگر است و چرخهای زیر بدن سهم عملهای از بار کل را میبرند که بین ۸۸ تا ۹۸ درصد وزن کل هوایپما میباشد.

در مشخصات این دستورالعمل فرض شده است که ۹۵ درصد وزن هوایپما توسط چرخهای زیر بدن و فقط ۵ درصد توسط چرخ دماغه تحمل میشود.

منحنی های محاسبه که بر اساس وزن کلی هوایپما تنظیم شده است برای سه نوع محور داده شده است. چرخهای تکی<sup>۱</sup> چرخهای دوبله<sup>۲</sup> و چرخهای دوبله دوتائی<sup>۳</sup> در جدول شماره (۱) وزن و مشخصات بعضی از هوایپماهای تجاری و نظامی متداول امروزی داده شده است.

## ۱-۶ ترافیک

معمول است که روسازی را برای ظرفیتی نظیر بحرانی ترین وضع بارگذاری طرح مینمایند یعنی در ترافیک یک فرودگاه، سنگین ترین مؤثرترین هوایپماهی که از آن فرودگاه استفاده خواهد نمود ملاک محاسبه قرار میگیرد.

## ۱-۷ تمرکز ترافیک

رویه فرودگاهها به دو منطقه تقسیم میشود. این دو منطقه بر حسب ضخامت رویه (که بر حسب ترافیک موجود تعیین میگردد) مشخص میشوند مناطقی که رویه آنها احتیاج بضخامت زیاد دارد بعنوان سطوح بحرانی<sup>۴</sup> نامیله میشود. این مناطق عبارتند از توقفگاه ها<sup>۵</sup> باند خوش<sup>۶</sup> (بجز بعضی از باندهای خوش برای خروج) و از باند پرواز مناطقی از دو انتهای باند پرواز<sup>۷</sup>. بقیه مناطق باند پرواز سطوح غیر بحرانی<sup>۸</sup> خوانده میشوند که بعلت بارگذاری کمتر میتوان در ضخامت رویه آنها کاهشی منظور نمود. این کاهش صرفه جوئی بزرگی را سبب میشود. سطوح بحرانی و سطوح غیر بحرانی در شکل شماره (۲) نموده شده است.

---

1- Single	1- Simple
2- Dual	2- Double
3- Dual Tandem	3- Doubles jumeaux
4- Critical Areas	4- Aires critiques
5- Aprons	5- Aires de stationnement
6- Taxiway	6- Aires de manœuvres
7- Runway	7- Aires de décollage
8- Non-critical Areas	8- Aires non critiques


## جدول شماره ۱

### مشخصات بارگذاری هواپیماهای متداول

پایه های اصلی فرود									وزن کل هواپیما		هواپیما		ردیف
فوامل چرخها			سطح تاس	فشار چرخ	وضع چرخ بندی	بار روی مرپایه	1000 Lb.	1000 Kg.	مدل	سازنده			
ST	S	d	Cm <sup>2</sup>	Kg/Cm <sup>2</sup>									
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
-	-	-	522	3.2	نکی	4	18	9	4	D18 - C1	1	بیج کرافت	
142.2	86.4	57.2	1245	12	دوبله دوتائی	144.6	65.5	316	143.2	B-707-420	2		
-	86.4	48.8	1549	11.6	دوبله	79.1	35.8	170	77.1	B-727-200	3	بوئینگ	
-	77.5	45.7	1090	10.1	دوبله	48.6	22	106	49	B-737-200	4		
147	112	83.8	1290	14.4	دوبله دوتائی	165.7	75.3	683	310.4	B-747	5		
155	86.4	44.2	1955	8.6	دوبله دوتائی	144	65.3	312	141.5	VC-10	6	هواپیماسازی افغانستان	
118.1	61	21.7	1290	12.3	دوبله دوتائی	120.7	54.7	255	115.6	CV-990	7	کانور	
114 *	45 *	19 *	704	11.2	دوبله دوتائی	76.9	34.8	162	73.5	C-4	8	دماویند	
-	-	-	1613	3	نکی	11.8	5.3	26.2	11.8	DC-3	9		
-	79	49	1290	7.7	دوبله	48	21.8	107	48.5	DC-6B	10		
140	79.5	44	1350	14	دوبله دوتائی	163	73.9	350	158.7	DC-8-63	11	داکلاس	
-	66	44	1097	11	دوبله	52.5	23.8	114	51.7	DC-9-40	12		
140	116.8	44	1613	12.7	دوبله دوتائی	178	80.7	380	172.3	DC-10-84	13		
-	-	-	645	17.5	نکی	25	11.4	56	25.5	0	14	مکدانل	
-	51	23	1175	9.5	دوبله	54	24.4	116	52.5	1	15	الکترا	
152	-	-	2580	7	(دوبله پشت سرمه)	83	37.7	175	79.5	E	16	لارکید	
-	46.5	20	717	5.6	دوبله	19.6	8.9	43.5	19.7	F-27	17		
-	55.4	25.7	872	6	دوبله	25.5	11.6	56.7	25.7	F-28	18		
107	43 *	22 *	620 *	7.5 *	دوبله دوتائی	42.8	19.3	94.8	43	SE-210	19	سود آویاسیون	
-	48	33	735	9.1	دوبله	32.6	14.8	72.5	32.8	810	20	وایکوت	

کروکی های وضع چرخ بندی

\* متوسط ارقام واقعی



## فصل دوم

### شناسائی محلی و مشخصات زمین و خاک فرودگاهها

#### ۱-۳ شناسائی

شناسائی خاک بستر فرودگاه و تعیین ظرفیت باربری آن از عوامل اصلی در طرح فرودگاه است. خاک بستر فرودگاه و سایر خاکهاییکه در اطراف فرودگاه وجود دارند باید بررسی و طبقه‌بندی شوند. طبقه‌بندی خاک<sup>۱</sup>، خواص کلی گروهی از خاکها را تعیین می‌کند که در شرایط یکسان، عکس‌العملهای مشابهی در مقابل بارگذاری از خود نشان دهند.

تعیین مشخصات خاک بستر فرودگاه از این نظر مهم است که خواص خاک بستر و شناسائی مصالح مناسب قرضه و بکار بردن صحیح آن عامل تعیین کننده در قیمت تمام شده روسازی می‌باشد. فشارهای وارد به بستر فرودگاه بوسیله قشر روسازی، که عمل توزیع فشار را انجام میدهد انتقال می‌یابد. بنابراین هر قدر ضخامت روسازی زیادتر باشد فشار وارد در سطح وسیعتری توزیع می‌شود و فشار بر واحد سطح بستر نقصان می‌یابد لذا هر قدر خاک بستر فرودگاه نا مناسبتر و قابلیت تحمل فشار آن کمتر باشد باید ضخامت روسازی بیشتری منظور نمود که تأثیر مستقیمی در هزینه اجرائی خواهد داشت.

از طرفی خاکهای نامناسب و ضعیف گاهی بطور کلی قادر بتحمل فشار وارد از هوایپماهائی که فرودگاه برای آنها طرح می‌شود نیستند و بدلاً لئل اقتصادی نمی‌توان با افزودن ضخامت روسازی به‌هدف مطلوب رسید. در چنین مواردی باید خواص خاک و قابلیت تحمل فشار آن را با افزودن مواد مناسب و یا با بکار بردن روش‌های فنی دیگر مثلاً کاهش و از یین بردن آب زیر زمینی با زهکشی<sup>۲</sup> یا الکترواسمز<sup>۳</sup>، تزریق سیمان و غیره تغییر داد تا مقاومت مورد نظر را بدست آورد.

- 
- 1- Soil Classification
  - 2- Drainage
  - 3- Electro-osmosis

- 1- Classification des sols
- 2- Drainage
- 3- Electro-osmose

مشخصات خاک تأثیر بسیار مهمی در زهکشی بستر فرودگاه و دفع آبهای سطحی دارد لذا شناسائی مشخصات خاکهای بستر فرودگاه برای تصمیم در مورد زهکشی های سطحی و عمقی و همچنین بررسی این مسئله از نظر اقتصادی ضروری است.

### ۳-۲ اصول بررسی و شناسائی خاک و مصالح مصرفی

اولین قدم در شناسائی خاک بستر، انجام یک بررسی اجمالی از نحوه توزیع و شکل قرارگرفتن طبقات خاک و تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی آنها میباشد. این بررسی شامل عملیات زیر خواهد بود:

الف - مطالعه و بررسی و تعیین ضخامت لایه های مختلف و شکل قرارگرفتن و ترتیب و توالی آنها نسبت بسطح نهائی بستر از طریق نمونه گیری از لایه های مختلف خاک و تهیه نیمرخهای زمین.

ب - انجام آزمایش های لازم برای ارزیابی مشخصات فیزیکی خاک از نظر پایداری<sup>۱</sup> و ظرفیت باربری<sup>۲</sup>.

ج - بررسی کیفیت و مقدار مواد و مصالح خاکی و سنگی که در ساختن روسازی فرودگاه بکار خواهد رفت. در این بررسی علاوه بر کیفیت و کمیت این مصالح، موضوع قابلیت حصول و در دسترس بودن آنها نیز مطالعه میشود.

۱-۲-۲ تعیین لایه ها و ترتیب قرارگرفتن طبقات خاک - فوائل و عمق گمانه ها<sup>۳</sup> در این مرحله نوع لایه ها - ضخامت هر لایه - طرز قرارگرفتن لایه ها و طبقات، سطح آب زیر زمینی و تغییرات آن تعیین میگردد. شناسائی لایه های مختلف شامل قسمتهای زیر است:

الف - جمع آوری و مطالعه کلیه اطلاعات و نقشه های موجود مانند نقشه های توپوگرافی زمین - عکس های هوایی - نقشه های زمین شناسی و حتی اطلاعات خاک شناسی کشاورزی و مبارزه با نباتات مزاحم و بررسی هرگونه اطلاعات و سوابقی در مورد خاک شناسی و شرائط و سطح آبهای زیر زمینی.

ب - حفر گمانه ها بوسایل دستی یا مکانیکی بمنظور شناسائی لایه های مختلف خاک و تعیین ضخامت هر لایه و سطح آب زیر زمینی، تعیین موقعیت و ضخامت خاکهای نامناسب مانند خاکهای لجنی<sup>۴</sup> و منطقه مردابی<sup>۵</sup> و غیره.

1- Stability

1- Stabilité

2- Bearing capacity

2- Capacité portante

3- Borings

3- Sondages

4- Muck

4- Vase

5- Peat

5- Tourbe

ج- از آنجاییکه ممکن است انواع خاکها از فرودگاهی به فرودگاه دیگر و در یک فرودگاه از موضعی به موضع دیگر تغییر نماید ، نمی توان ارقام قاطعی برای فاصله گمانه ها تعیین نمود . جدول راهنمای شماره (۲) مشخصات متعارف گمانه ها را نشان میدهد .

### جدول شماره (۲) فوائل متعارف گمانه ها

محل	طرز توزیع گمانه ها	حدائق عمق گمانه
باند پرواز و باند خرزش	بغواصیل ۰ متر از یکدیگر	اگر خاکریزاست تا سه متر از سطح زمین طبیعی اولیه . اگر خاکبرداری است تا سه متر از سطح نهائی خاکبرداری شده
سایر نقاط فرودگاه که روسازی میشوند	یک گمانه برای هر یکهزار متر مربع مساحت	در خاکریز تا سه متر از سطح زمین طبیعی اولیه و در خاکبرداری تا سه متر از سطح نهائی خاکبرداری شده .
در منابع قرضه	تعداد لازم گمانه تا وضع مصالح منبع قرضه را روشن نماید .	تا عمقی که برای برداشت مصالح قرضه پیش یینی میشود .

موقعیت ، تعداد و عمق گمانه ها باید طوری انتخاب شود که بتوان تمام تغییرات مهم لایه های خاک را مشخص نمود و بر روی نقشه آورد . در محلهایی که سوابق گذشته نشان داده است که احتمال بروز نشست ها<sup>۱</sup> و ناپایداری های وجود دارد و یا بنظر مهندس تعداد بیشتری گمانه برای شناسائی دقیق و بی بردن به تغییرات لایه های خاک لازم باشد و یا اعمق بیشتری از خاک باید مورد شناسائی قرار گیرد ، گمانه های اضافی و یا گمانه های عمیقتر باید در نقاط مورد نظر زده شود و بر عکس چنانچه شرایط یکنواختی در خاک و یا در لایه های مختلف مشاهده گردد و بنا به نظر مهندس ، نمونه گیری و شناسائی با تعداد کمتر و یا عمق های کمتری از گمانه میسر باشد میتوان در فواصل و عمق های ذکر شده در جدول بالا تعدیل لازم را بعمل آورد .

حفر گمانه‌ها و شناسائی خاک باید شامل تمام نقاطی باشد که خاک آن احتمالاً بعنوان مصالح قرضه در فرودگاه بکار برده خواهد شد.

### ۳-۲-۲ نمونه‌گیری از لایه‌های مختلف خاک و تهیه نیمرخهای خاک

#### ۱-۳-۲-۲ نمونه‌گیری<sup>۱</sup>

نمونه‌های معرف<sup>۲</sup> برای انجام آزمایشات لازم از لایه‌های خاک و نیز از مصالح قرضه باید برداشته شود. معرف بودن نمونه‌ها بسیار با اهمیت است و باید در نمونه برداری دقت کافی مبذول شود.

در هر گمانه، نمونه‌گیری باید از هر تغییر لایه بعمل آید و چنانچه ضخامت لایه خاک زیاد باشد در عمق‌های ثابت و از هر یکمتر عمق نیز نمونه‌گیری انجام شود.

از مصالح شن و ماسه فقط نمونه‌های دستخورده<sup>۳</sup> ولی از خاکهای نرمه مثل انواع رسها و لای نمونه‌های دستخورده و دست نخورده<sup>۴</sup> باید گرفته شود. نمونه‌های بدست آمده باید در ظروف و بسته‌های غیرقابل نفوذ بسته‌بندی شده و مشخصات محل و عمقی که نمونه از آن گرفته شده و سایر اطلاعات را همراه داشته باشد.

نمونه‌های دست نخورده را میتوان با نمونه‌گیرهای بقطر ۰.۳ میلیمتر بالاگرفت و البته هر قدر قطر سطح مقطع نمونه‌گیر بزرگتر باشد نمونه بدست آمده است هر نمونه دست خورده باید حدود ۱۵ کیلوگرم وزن داشته باشد.

بطورکلی از هر لایه خاک باید بمقدار کافی نمونه‌گیری گردد تا آزمایشهای انجام شده حدود تغییرات نتایج را بخوبی نشان دهد.

### ۳-۲-۲-۳ تهیه نیمرخهای خاک و ثبت اطلاعات مربوط به گمانه زنی و نمونه‌گیری

اطلاعات مربوط به گمانه باید بروش منظم و با قاعده‌ای ثبت گردد. شرح کاملی از محل، موقعیت و ارتفاع هر گمانه باید داده شود - رقوم گمانه باید از مبنای ثابتی معین شده و یادداشت گردد - اگر گمانه به آب زیرزینی بپرورد کرده است عمق سطح آب در اولین برخورد و عمق آن ۴ ساعت پس از اتمام گمانه زنی باید معین شود.

1- Sampling	1- Prélevement
2- Representative Sample	2- Echantillons représentatifs
3- Disturbed Samples	3- Prelevements remaniés
4- Undisturbed Samples	4- Prelevements non remaniés

در نیمرخ قائم ترسیم شده ، وضع لایه ها و ضخامت آنها با مقیاس مناسبی باید نشان داده شود - توصیف نظری از نوع هر لایه خاک ، بافت <sup>۱</sup> آن ، وجود مواد آلی ، رنگ ، وضع رطوبت <sup>۲</sup> میزان چسبندگی <sup>۳</sup> ذرات یکدیگر و درجه تراکم ظاهری آن مشخص شود . در نمایش نیمرخ هر گمانه موقعیت هر نمونه ، شماره و سایر مشخصات آن نیز باید مشخص شود .

پس از تهیه مقاطع گمانه ها و تعیین نوع و ضخامت هر لایه باید نقشه نیمرخ خاک با توجه بطرح هنلی فرودگاه ترسیم گردد . اگر طرح هنلی قسمتهای اصلی فرودگاه روشن شده باشد نقشه نیمرخ خاک بصورت زیر تهیه می گردد .

پلان هر قسمت فرودگاه در وسط ترسیم شده و موقعیت تمام گمانه ها با مقیاس مربوطه در روی آن مشخص می شود . در قسمت بالای نقشه مقاطع قائم گمانه ها به مقیاس مناسبی ترسیم می گردد - در قسمت پائین نقشه ، شب زمین طبیعی و حدود و موقعیت لایه های خاک ، سطح آب زیر زمینی ، مکان و وسعت مصالح مناسب و یا نا مناسب و اطلاعات بدست آمده دیگر مشخص می گردد .

**۳-۳ آزمایش های که باید بر روی خاک های بستر فرودگاه انجام شود**  
بنظور تعیین مشخصات فیزیکی و مکانیکی و ظرفیت باربری خاک بستر ، باید آزمایش های چه بر روی نمونه هایی که از گمانه های بدست آمده است و چه مستقیماً در محل و بر روی خاک طبیعی انجام گیرد .

آزمایش های که باید انجام شود به سه گروه تقسیم شده اند :

الف - آزمایش های که خواص فیزیکی انواع خاک را مشخص می کند .

ب - آزمایش های که ظرفیت باربری خاک را مشخص مینماید .

ج - آزمایش های اضافی که در موارد خاص باید انجام گیرد .

### ۱-۳-۲ آماده کردن نمونه خاک

روش آماده نمودن نمونه ها در ضمیمه شماره <sup>(۱)</sup> داده شده است .

### ۲-۳-۲ آزمایش های تعیین مشخصات فیزیکی نمونه های خاک

### ۱-۳-۲ آزمایش دانه بندی

این قسمت شامل دو آزمایش «الک» <sup>۴</sup> و «سقوط در محلول» <sup>۵</sup> می باشد که نتیجه

- |                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| 1- Texture         | 1- Texture                |
| 2- Moisture        | 2- Humidite               |
| 3- Cohesion        | 3- Cohesion               |
| 4- Sieve Analysis  | 4- Analyse par tamisage   |
| 5- Hydrometer test | 5- Essai de sedimentation |

هر دو آزمایش باید بر روی یک منحنی ترسیم گردد - این آزمایش وضع توزیع ذرات خاک را در نمونه مشخص میکند . برای روش آزمایش به ضمیمه شماره ( ۲ ) مراجعه شود .  
باید توجه داشت که اگر در نمونه ای قطعات بزرگ سنگی دیده شود باید این قطعات قبل جدا شده و جزء آزمایش الک منظور نشوند .

### ۳-۲-۳-۲ تعیین حد خمیری<sup>۱</sup> و حد روانی<sup>۲</sup> خاک

حد خمیری و حد روانی خاک طبق روش مندرج در ضمیمه شماره ( ۳ ) تعیین میگردد  
و از آندو اندیس خمیری<sup>۳</sup> نتیجه گیری میشود .  
آزمایش تراکم<sup>۴</sup>

منظور از آزمایش تراکم در آزمایشگاه ، بست آوردن رابطه بین چگالی خشک<sup>۵</sup> و  
مقدار رطوبت نسبی یک نمونه خاک میباشد که در قالبی با بعد مشخص و با وزن‌های معین  
و به ترتیبی خاص کویله میشود .

یکی از عوامل مؤثر در تأمین حداکثر چگالی آزمایشگاهی میزان رطوبت خاک  
میباشد . رطوبتی که حداکثر چگالی را بوجود آورد بنام درصد رطوبت اپتیمیم<sup>۶</sup> نامیده  
میشود .

چنانچه در موقع غلتک زنی رطوبت به این میزان حفظ شود ، تراکم مورد نظر باسانی  
بست خواهد آمد .

آزمایش تراکم مطابق روش توصیه شده در ضمیمه شماره ( ۴ ) انجام میشود .

### ۳-۳-۲ آزمایشهای که ظرفیت باربری خاک را تعیین مینمایند

#### ۱-۳-۳-۲ ضریب عکس العمل با رقم K

یکی از عواملی که در طرح و محاسبه روسازی ، تعیین کننده است ظرفیت باربری  
بستر و یا زیر اساس است . برای مشخص نمودن ظرفیت باربری ، ضریب عکس العمل یا  
رقم K مشخص میشود .

ضریب عکس العمل و یا رقم K معیاری است برای تعیین عکس العمل خاک در  
مقابل بارهای وارد و آنرا بوسیله آزمایش صفحه ( ۵ ) تعیین مینمایند .

1- Plastic limit

1- Limite de plasticité

2- Liquid limit

2- Limite de liquidità

3- Plastic index

3- Indice de plasticité

4- Compaction

4- Compactage

5- Dry Density

5- Densité seche

6- Optimum Moisture content

6- Toneur en eau optimum

بر حسب تعریف  $K$  عبارتست از نیرو بر واحد مقطع صفحه بارگذاری تقسیم بر مقدار نشست صفحه . بدین ترتیب بعد  $K$  بر حسب نیرو تقسیم بر حجم خواهد بود و معمول است که آنرا بر حسب پاوند بر اینچ مکعب مشخص مینمایند . آزمایش صفحه را میتوان بر روی بستر ، قشر زیر اساس - قشر اساس و حتی در صورت لزوم روی بتن انجام داد . جزئیات آزمایش صفحه در ضمیمه شماره ( ۵ ) داده شده است .

#### ۲-۳-۳-۲ رقم CBR<sup>۱</sup> خاک

رقم CBR عبارتست از نسبت مقاومت گسیختگی خاک به مقاومت گسیختگی سنگ شکسته آهکی معینی که مقدار آن ۱۰۰ فرض شده است . بدین طریق میتوان مقاومت خاکهای مختلف را با تعیین رقم CBR با یکدیگر منجید . آزمایش CBR را میتوان بر روی زمین طبیعی و یا بسترآماده شده و لایه‌های زیسر اساس ، در محل و یا در شرایط نظیر در آزمایشگاه انجام داد . روش این آزمایش در ضمیمه شماره ( ۶ ) ذکر شده است .

#### ۴-۳-۲ آزمایشهای اضافی که در موارد خاص لازم میگردد

در موارد خاصی ممکن است خاک دارای وضع و خواص ویژه‌ای باشد که آزمایشهای متعارف ذکر شده برای شناختن رفتار و خواص آن و اتخاذ تصمیم در مورد طرز تحقیق و تثبیت خاک و طرح روسازی کافی نباشد . مثلا در مورد خاکهای حساس<sup>۲</sup> و یا خاکهای که انبساط و انقباض زیادی نشان دهند یا آنکه در بارگذاری ، بمور زمان نشست آنها قابل توجه باشد ، گاهی لازم میشود آزمایشهای اضافی انجام گیرد .

بعضی از این آزمایشها که بر حسب شرایط موجود و نظر مهندس ممکن است انجام گیرد بشرح زیر میباشد :

الف - آزمایش تعحیم<sup>۳</sup>

ب - تعیین زاویه اصطکاک داخلی<sup>۴</sup> و چسبندگی<sup>۵</sup> با آزمایش سه محوری<sup>۶</sup> یا آزمایشهای مناسب دیگر .

ج - تعیین ضریب انبساط<sup>۷</sup>

د - تعیین حساسیت<sup>۸</sup> خاک

1- California Bearing Ratio

1- Indice portant californien

2- Sensitive

2- Sensible

3- Consolidation test

3- Essai de consolidation

4- Angle of Internal Friction

4- Angle de frottement Interne

5- Cohesion

5- Cohesion

6- Triaxial test

6- Essai triaxial

7- Coefficient of Expansion

7- Coeffitieut de dilatation

8- Sensitivity

8- Sensibilite

آزمایش‌های فوق را میتوان مطابق یکی از استانداردهای معروف و قابل قبول انجام

داد .

#### ۴-۲ طبقه بندی خاک<sup>۱</sup>

بر اساس آزمایش‌های مندرج در ( ۲ - ۳ - ۲ ) میتوان خاک‌ها را طبقه بندی نموده این طبقه بندی که فقط برای فرودگاه‌ها مبیاشد بشرح زیر است :

در این طبقه بندی خاک‌ها به سیزده طبقه تقسیم شده اند که هر طبقه با حرف E و شماره آن طبقه معرفی میگردد . خاک‌های آخرین طبقه یعنی E-13 که شامل خاک‌های لجنی <sup>۲</sup> و خاک‌های مردانی <sup>۳</sup> است قابل قبول و قابل مصرف در عملیات خاکی فرودگاه نمیباشد و بقیه دوازده طبقه خاک از ردیف E-12 تا E-1 طوری قرار گرفته اند که خاک‌های طبقه اول بهترین مشخصات را داشته و ردیف‌های پائین تر ، به ترتیب خاک‌های با مشخصات و خواص ضعیف‌تری را نشان میدهند .

طبقات سیزده گانه خاک بدو گروه کلی « دانه دانه » <sup>۴</sup> و نرمه <sup>۵</sup> تقسیم میشوند .

خاک‌های دانه دانه که شامل شن و ماسه و مخلوط‌هائی از شن و ماسه با مقداری رس <sup>۶</sup> و لای <sup>۷</sup> میباشند شامل چهار طبقه E-4 تا E-1 بوده و نه طبقه دیگر E-5 تا E-13 جزو خاک‌های نرمه هستند که شامل رسها و لای‌ها باشند .

این تفکیک کلی به دو گروه دانه دانه و نرمه روی آن قسمت از نمونه که ازالک نمره <sup>۸</sup> آمریکائی عبور میکند صریح میگیرد - انواع خاک‌های نرمه و ماسه‌های ریز تر از اکل نمره <sup>۹</sup> حساسیت زیادی در مقابل رطوبت و عوامل جوی از خود نشان میدهند به این علت مطالعه تفکیکی مصالح به دانه دانه و نرمه روی ذراتی که ازالک شماره <sup>۱۰</sup> عبور می‌کنند بعمل می‌آید .

وجه تمایزیین دو گروه خاک‌های « دانه دانه » و « نرمه » مقدار درصد مجموع لای و رس در مصالح گذشته از الک نمره <sup>۱۱</sup> میباشد و اگر مجموع رس و لای در نمونه خاک‌کسی کمتر از ۳۵ درصد و زنی باشد خاک جزو گروه دانه دانه و چنانچه بیش از ۳۵ درصد باشد جزو گروه نرمه منظور میشود .

1- Soil Classification
2- Muck
3- Peat
4- Granular
5- Fine Grained
6- Clay
7- Silt

1- Classification des sols
2- Vase
3- Tourbe
4- Sols grenus
5- Sols Fins
6- Argile
7- Limon

جدول شماره (۳) – طبقه بندی خاکهای مختلف

آزمایش دانه بندی		مقدار خاکی که از الکشماره عبور میکند			طبقه خاک	
حد اندیس روانی خمیری	مقدار خاکی که روزی از الکشماره عبور میکند	ماسه درشت که از الکشماره عبور کرده ورودی الکشماره باقی میماند	ماسه ریزکه از الکشماره عبور کرده ورودی الکشماره باقی میماند	مقدار خاکی که روزی از الکشماره عبور کرده ورودی الکشماره باقی میماند	E-1	خاک های دانه دانه
کترازه ۲ کترازه ۶	کترازه ۱٪	کترازه ۰.۶٪	بیش از ۰.۴٪	بین صفر	E-1	خاک های دانه دانه
•	کترازه ۲٪	کترازه ۰.۸٪	بیش از ۰.۱٪	—	E-2	
•	کترازه ۲٪	—	—	—	E-3	
کترازه ۳ کترازه ۱۰	کترازه ۰.۲٪	—	—	٪ ۴۵	E-4	
کترازه ۴ کترازه ۱۵	کترازه ۰.۴٪	—	—	—	E-5	خاک های نرم
• کترازه ۱۰	بیشتر از ۰.۴٪	—	—	—	E-6	
کترازه ۰.۵ تا ۱۰	•	—	—	—	E-7	
کترازه ۰.۱ تا ۰.۴	•	—	—	٪ ۵۰	E-8	
بیش از ۰.۴ کترازه ۳۰	•	—	—	—	E-9	
کترازه ۰.۲ تا ۰.۵	•	—	—	—	E-10	
کترازه ۰.۰ تا ۰.۱	•	—	—	—	E-11	
— بیش از ۰.۸٪	•	—	—	—	E-12	
خاکهای لجنی و مردابی – غیرقابل مصرف در کارهای خاکی فرودگاه				E-13		

جدول شماره (۳) طبقه بندی خاکها را نشان میدهد.

#### ۱-۴-۲ مشخصات عمومی هر طبقه

طبقه E-1 : خاکهای دانه منظم و پیوسته که تحت شرایط زهکش ضعیف<sup>۱</sup> نیز پایدار بوده و معمولاً «اثر عوامل یخ‌بندان<sup>۲</sup> و تورم در این طبقه خاک بسیار ناچیز است این طبقه شامل شن و ماسه با دانه بندی منظم و پیوسته است و مواد نرم آن مقدار ناچیزی است.

طبقه E-2 خاکهای این طبقه مشابه طبقه قبلی بوده و فقط دارای مقدار مواد درشت دانه کمتر و یا شامل مقدار زیاد تری مواد رس لای میباشند. تحت شرایط زهکشی ضعیف، خاکهای این طبقه قسمتی از پایداری و استحکام خود را از دست میدهند و یخ‌بندان نیز در آنها تأثیر دارد.

طبقات E-3 و E-4 : این دو طبقه شامل خاکهای ماسه‌ای است که دانه بندی آنها کاملاً منظم و پیوسته نبوده و میتوانند بصورت ماسه ریز<sup>۳</sup> و یا ماسه مخلوط یا رس<sup>۴</sup> و لای<sup>۵</sup> باشند - این دو طبقه بیشتر از طبقه E-2 استحکام و پایداری خود را در اثر زهکشی ضعیف و یا یخ بندان ازدست میدهند.

طبقه E-5 : کلیه خاکهایی که مقدار لای و رس انها بیشتر از ۳۰ درصد و کمتر از ۵ درصد باشد جزو این طبقه محسوب میشوند. همچنین خاکهایی که مجموع لای و رس آنها کمتر از ۳۰٪ بوده ولی دارای اندیس خمیری<sup>۶</sup> بین ۱۰ تا ۵ باشند جزو این دسته محسوب میشوند - این طبقه خاک بنحو قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر عوامل مخرب یخ بندان واقع میگردد.

طبقه E-6 : خاکهای لای و مخلوط لای و ماسه که دارای ضریب خمیری صفر یا خیلی پائین باشند جزو این دسته محسوب میشوند. این طبقه از خاکها ترد هستند و وقتی بحالت کاملاً خشک و یا دارای رطوبت خیلی کمی باشند پایدار بوده ولی زمانیکه رطوبت آنها اثر کند بحالت اسفنجی درآمده و استحکام و پایداری خود را از دست میدهند و بهمین دلیل متراکم کردن آنها مشکل میباشد - متراکم کردن این طبقه از خاکها باید با کنترل شدید میزان رطوبت توأم باشد. انتقال آب از سطوح پائین بسطوح بالا توسط منافذ و قوای مویرگی<sup>۷</sup> در این خاکها خیلی شدید است.

1- Poor Drainage
2- Frost
3- Fine Sand
4- Clay
5- Silt
6- Plasticity Index
7- Capillary Forces

1- Mauvais drainage
2- Gel
3- Sable fin
4- Argile
5- Limon
6- Indice de Plasticite
7- Forces Capillaires

خاکهای این طبقه تحت تأثیر شدید عوامل بیخ بندان و وا رفتگی حاصل از آن واقع می‌شوند.  
این خاصیت در هیچ طبقه از خاکها بشدت این طبقه نمی‌باشد.

طبقه E-7 : این طبقه شامل خاکهای رس لای دار، ماسه رس دار، رس ماسه دار و لای رس دار می‌باشد خاکهای این طبقه وقتی خشک باشند پایدار و گاهی ترد بوده و وقتی مرطوب شوند بهالت خمیری در می‌آیند - هر گاه خاکهای این طبقه در رطوبت مناسب کویله شوند کاملاً متراکم شده و نسبتاً محکم می‌شوند.

تفیرات آب باعث تغییر حجم خاک و در نتیجه تخریب و از دست رفتن استحکام می‌شود . قوای مویرگی در این خاکها نسبتاً زیاد ولی بالارفتن مویرگی <sup>۱</sup> آهسته و اثر مخرب یخ‌بندان کمتر از طبقه E-6 است .

طبقه E-8 : خاکهای این طبقه مانند طبقه E-7 ولی با حد روانی <sup>۲</sup> بیشتر می‌باشند که معرف و نشانه خاصیت نامطلوب قابلیت نشست <sup>۳</sup> بیشتر و اقباض و انبساط <sup>۴</sup> وافت زیاد و استحکام کمتر در شرایط نامساعد رطوبتی است .

طبقه E-9 : خاکهای لای رس دار شامل مواد میکائی و سایر ترکیبات شیمیائی نامطلوب جزو این طبقه می‌باشند . این طبقه خاک خاصیت ارتعاعی و تورم و انت زیاد داشته و تراکم آنها بسیار مشکل است . در هر دو حالت خشک و مرطوب پایداری کمی داشته و یخ‌بندان در آنها مؤثر است .

طبقه E-10 : این طبقه شامل خاکهای رسی و رس‌های لای دار می‌باشد . این خاکها هنگامیکه خشک هستند بصورت کثوجه‌های محکمی بوده و همینکه مرطوب شوند بصورت خمیر سستی در می‌آیند . قابلیت تغییر حجم و خاصیت اقباض و انبساط زیادی داشته و اثرات یخ‌بندان در آنها مؤثر است خاکهای این طبقه بزحمت وبا اشکال متراکم می‌گردد و متراکم کردن آنها از طبقات E-7 و E-8 مشکلتر می‌باشد . برای آنکه بتوان خاکهای این طبقه را متراکم کرد باید کنترل دقیق و منظمی بر میزان رطوبت آنها اعمال نمود .

طبقه E-11 : این خاکها نیز مانند طبقه قبلی بوده و دارای همان ویژگیها می‌باشند تنها حد روانی آنها بیشترین یعنی ۷ تا ۸ درصد بوده و ضریب خمیری آنها بالاتر از ۳ می‌باشد.

طبقه E-12 : انواع خاکهایی که حد روانی آنها بدون توجه بضریب خمیری بیش از ۸ درصد باشد جزو این طبقه اند . این خاکها ممکن است از انواع رسهایی باشند که در مقابل رطوبت بسیار ناپایدار بوده و استحکام خود را بکلی از دست میدهند .

- 
- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 1- Capillary Rise  | 2- Montee Capillaire   |
| 2- Liquid Limit    | 3- Limite de Liquidité |
| 3- Compressibility | 4- Compressibilité     |
| 4- Expansion       | 5- Expansion           |
| 5- Shrinkage       | 6- Retrait             |

بعلاوه خاکهایی که بعلت وجود مواد میکائی خاصیت ارتجاعی زیادی داشته و یا بعلت وجود مواد آلی خاصیت تغییر حجم و ناپایداری زیاد دارند جزو این طبقه محسوب میشوند. خاکهای این طبقه احتیاج مبرمی بروشهای مختلف ثبت و تحکیم داشته و باید حداکثر دقت در انتخاب طریق تحکیم و ثبت آنها بکار رود. طبقه E-15: خاکهای لجنی و خاکهای مردانه که بوسیله آزمایشات ساده محلی حتی از رنگ و بو تشخیص داده میشوند جزو این گروه منظور میگردند - این خاکها در وضع و شرایط طبیعی دارای استحکام و پایداری خیلی کم و وزن واحد حجم<sup>۱</sup> کوچک و دارای رطوبت خیلی زیادی میباشند.

#### ۲-۴-۲ شرائط مخصوص خاکهای فرمه

بعضی از خاکها ممکن است دارای موادی باشند که نتایج آزمایشها، آن خاکها را در پیش از یک طبقه در جدول شماره (۳) قرار دهد. این وضع در مورد خاکهایی که دارای ترکیبات میکا - دیاتمه و یا مقدار نسبتاً زیادی مواد کولوئیدی هستند ممکن است پیش آید. برای احتراز از هر گونه سوء تشخیص در استفاده از جدول شماره (۳)، باید در مورد اینگونه خاکها جدول مزبور و دیاگرام شکل (۳) را تواناً مورد استفاده قرار داد.

در جدول شماره (۳) برای هر حد روانی خاک یک اندیس خمیری مشخص شده است و معمولاً کمتر پیش میآید که خاکی با داشتن حد روانی مندرج در جدول، دارای اندیس خمیری بزرگتری باشد. در صورتیکه چنین حالتی پیش آید باید آن خاک را مطابق دیاگرام شکل (۳) در طبقه پائین تری در نظر گرفت.

#### ۳-۶-۲ اثر مصالح درشت دانه که بر الک نمره ۹۰ باقیمانده است

در طبقه بندی بشرح بالا مبنای کار بر روی مصالح گذشته از الک نمره ۱، قرار دارد در حالیکه مصالح درشت دانه ای که بر روی الک نمره ۱ باقی میمانند عمل عمدی در تحکیم خاک دارند به این دلیل مجاز است که با توجه به مقدار مصالح باقیمانده بر الک نمره ۱، خاک را به یک یا دو طبقه بالاتر ارتقاء داد.

شرط لازم برای این ارتقاء طبقه بشرح زیر میباشد:

الف - هنگامیکه درصد مصالح باقی مانده روی الک نمره ۱ برای طبقات E-1 تا E-4 بیش از ۵۰ درصد و برای بقیه طبقات بیش از ۵۰ درصد باشد.

ب - مصالح درشت دانه نامبرده دارای دانه بندی پیوسته بوده از ذرات محکم تشکیل شده باشند. باید توجه داشت که قطعات سنگی پراکنده و به تعداد کم در این ارتقاء طبقه در نظر گرفته نمیشود.


1- Unit Weight

1- Poids Specific au  
Poids unitaire

2- Coarse Materials

2- Materiaux


## طبقه‌بندی خاکهای نرم




مشکل ۳

## طبقه بندی خاکها بر حسب بافت

مثال را صنعا



لای : ۲۰ درصد  
ترکیب خاک ماسه : ۴۰ درصد  
رس : ۴۰ درصد



نتیجه:  
خاک از نوع ماسه رس دار میباشد.

فارانس	انگلیسی	فارسی
1- ARGILE	1- CLAY	1- رس
۲- ARGILE SILTEUSE	۲- SILTY CLAY	۲- رس لایی دار
۳- ARGILE SABLEUSE	۳- SANDY CLAY	۳- رس ماسه دار
۴- SILT	۴- SILT	۴- لایی
۵- SILT ARGILEUX	۵- CLAY SILT	۵- لایی رس دار
۶- SILT SABLEUX	۶- SANDY SILT	۶- لایی ماسه دار
۷- SABLE	۷- SAND	۷- ماسه
۸- SABLE ARGILEUX	۸- CLAY SAND	۸- ماسه رس دار
۹- SABLE SILTEUX	۹- SILTY SAND	۹- ماسه لایی دار

شکل ۴

### ۴-۴ رده بندی خاک بر حسب بافت<sup>۱</sup>

علاوه بر طبقه بندی گفته شده که فقط بر مبنای - نتیجه آزمایش دانه بندی و آزمایش حد روانی و اندیس خمیری صورت گرفته است ، در شرح نمونه خاک باید بافت خاک نیز توصیف گردد .

رده بندی خاک بر حسب بافت و نام‌گذاری آن به خاکهای ماسه‌ای ، رسی ، لای رس دار و غیره با توجه به مقدار سه جزء ماسه ، لای و رس صورت می‌گیرد . برای این منظور از دیاگرام شکل (۴) استفاده می‌شود . این دیاگرام باین ترتیب تهیه شده که مقدار درصد ماسه و لای و رس به ترتیب از درشت دانه به ریزدانه در جهت عکس حرکت عقریه‌های ساعت ، از رأس یک مثلث متساوی‌الاضلاع روی ضلعهای آن برده شده و با توجه به مقدار درصد هر یک از این سه جزء ، مناطق مختلف مثلث نام‌گذاری گردیده است برای پیدا کردن رده هر خاک کافیست آن قسمت از نمونه را که از الک نمره ۰ ، ۱ گذشته تفکیک کرده و درصد هر یک از اجزاء تشکیل دهنده آنرا روی ضلع مربوطه مشخص نموده و از نقاط جدا شده خطوطی بموازات ضلع ماقبل ، بنحوی که در مثال شکل (۴) نشان داده شده است ترمیم نمائیم . نام منطقه‌ای که نقطه تلاقی این خطوط در آن واقع می‌شود تعیین کننده رده خاک خواهد بود .

### ۵-۲ طبقه بندی بستر<sup>۲</sup>

#### ۱-۵ آشنائی

برای هر گروه از خاکها که طبقه بندی آنها قبل گفته شد یک طبقه و ردیف خاص بستر نیز وجود دارد .

طبقه بندی بستر فرودگاه علاوه بر آنکه بنوع خاک بستگی دارد در شرایط زهکشی<sup>۳</sup> و یخ‌بندان<sup>۴</sup> و سایر شرایط محیط نیز در آن منعکس می‌شود . عبارت دیگر در این طبقه بندی بسترها ائی در یک طبقه قرار می‌گیرند که در مقابل بارهای وارد و شرائط محیط عکس العملهای تقریباً مشابهی نشان دهند .

با مشخص شدن طبقه بستر ضخامت رویازی لازم طبق روش‌های ارائه شده در فصل پنجم محاسبه می‌شود .

برای رسیدن از طبقه خاک به طبقه بستر مربوطه ، دو عامل اصلی در نظر گرفته می‌شود این دو عامل عبارتند از شرائط زهکشی طبیعی خاک و میزان تأثیر یخ‌بندان در مصالح بستر . البته درجه تأثیر یخ‌بندان در مصالح بستر مستقیماً به شرائط زهکشی طبیعی آن بستگی خواهد داشت .

1- Texture

2- Subgrade Classification

3- Drainage

4- Frost

1- Texture

2- Classification des Sols

3- Drainage

4- Gel

## ۲-۵-۲ شرائط زهکشی

### الف - قابلیت زهکشی ضعیف<sup>۱</sup>

در این دستورالعمل خاکهای با زهکش ضعیف به خاکهای اطلاق شده است که بعلت دانه‌بندی نامناسب و شرائط موجود محلی قادر به تخلیه آب داخل خود نباشد. خاکهای طبقات E-5 تا E-13 که حاوی رس و لای میباشند عمل دارای چنین خاصیتی هستند و به آسانی جذب رطوبت میکنند و پایداری خود را از دست میدهند.

همچنین خاکهای با دانه‌بندی مناسب مانند E-1 تا E-4 که در حالت معمولی قابلیت زهکشی مناسبی دارند، چنانچه بعلت بالابودن سطح آب زیرزمینی و یا وجود طبقه نفوذناپذیر در زیر آنها و یا دلائل دیگر، آب را در خود نگاه دارند، جزو گروه با زهکش ضعیف محسوب خواهند شد.

در خاکهای اخیر میتوان با احداث شبکه زهکشی این وضع را اصلاح نمود.

### ب - قابلیت زهکش خوب<sup>۲</sup>

برحسب تعریف خاکهای با زهکش خوب به زمینهای اطلاق شده است که در حالت طبیعی آب را در خود نگاه نمیدارند و در نتیجه همیشه و تحت هر شرطی بستر دارای وضع ثابت و پایداری از نظر مقاومت و تراکم میباشد.

## ۲-۵-۳ شرائط یخبندان

عامل دیگری که در طبقه‌بندی بستر اثر تعیین‌کننده دارد موضوع یخبندان زمین میباشد. این عامل باید بطور کامل مطالعه شده و با دقت مورد توجه قرار گیرد. عدم توجه به عامل یخبندان ممکن است باعث بروز خرابی‌های مهمی در روسازی گردد. از آنجاییکه بعلت وجود آب در بستر تأثیر عامل یخبندان ظاهر میشود، زمینهای با قابلیت زهکش خوب در معرض تهدید یخبندان نخواهد بود.

زمینهایی که دارای ذرات ریزتر از ۰.۰۲ میلیمتر بمقدار بیش از ۳ درصد میباشند در طرح و محاسبه روسازی بعنوان مصالح با زهکش نامناسب و در معرض تهدید یخبندان در نظر گرفته میشوند.

با توجه بمطالب فوق، در زمینهای با قابلیت زهکش ضعیف، طبقه‌بندی بستر فرودگاهها بر حسب شرائط منطقه بدو صورت مختلف انجام گرفته است:


الف - در مناطق بدون امکان یخبندان که عبارتند از مناطق گرسیز و یا معتدل که در صورت بروز یخبندان، عمق تأثیر آن کم بوده و از ضخامت روسازی تجاوز نماید.

ب - در مناطق با امکان یخبندان که مناطقی سردسیر هستند و در آنها عمق تأثیر یخبندان از ضخامت روسازی تجاوز نماید.

1- Poor Drainage  
2- Good Drainage

1- Mauvais drainage  
2- Bon drainage

## قشرهای روسازی و جزئیات مربوط به لوله‌های زهکش



شکل ۵

در این مناطق چنانکه جنس زمین بستر خیلی نامناسب باشد در بعضی موارد باید امکان تعویض مصالح بستر تا عمق لازم مورد مطالعه قرار گیرد.  
طبقه‌بندی بستر در جدول شماره (۴) نشان داده شده است.

#### جدول شماره (۴) طبقه‌بندی بستر فرودگاهها برای روسازی بتني

طبقه بستر			
نمینهای با قابلیت ذکشی ضعیف	نمینهای با قابلیت ذکشی خوب	طبقه خاک	
منطقه بدون امکان پیغماندن	منطقه با امکان پیغماندن	قابلیت ذکشی خوب	
Ra	Ra	Ra	E1
Rb	Ra	Ra	E2
Rb	Rb	Ra	E3
Rb	Rb	Ra	E4
Rb	Rb	-	E5
Rc	Rc	-	E6
Rc	Rc	-	E7
Rd	Rc	-	E8
Rd	Rd	-	E9
Rd	Rd	-	E10
Re	Re	-	E11
Re	Re	-	E12
برای مستر فرودگاهها بهیچوجه نباید از این قوع خاک استفاده شود.			E13

## فصل سوم

### آماده نمودن بستر فرودگاه. اجرای قشراهای روسازی

#### ۱-۳ آماده نمودن بستر فرودگاه<sup>۱</sup>

##### ۱-۱-۳ انواع بستر<sup>۲</sup>

قشر زیر اساس ممکن است روی سه نوع بستر مختلف قرار گیرد :

الف - زمین طبیعی پس از تنظیم و تسطیح

ب - سطح خاکبرداری شده

ج - سطح خاکریزی شده

#### ۱-۲ مشخصات بستر

بستر فرودگاه در هر حال باید واجد مشخصات و شرائط زیر باشد :

الف - تا حد امکان مصالح آن یکنواخت بوده و وزن مخصوص یکسان داشته باشد  
بنحوی که در اثر بارگذاری نشستهای نامساوی<sup>۳</sup> ایجاد نشود.

ب - قابلیت تحمل فشارهای واردہ با رعایت ضرائب اطمینان مورد نظر را داشته باشد.

ج - یخنیدان موسمی و نوسانات سطح آبهای زیرزمینی به آن آسیب نرساند.

#### ۱-۳ طرق آماده نمودن بستر

برای بدست آوردن خواص و شرایط فوق لازم است که عملیاتی بشرح زیر روی بستر انجام پذیرد .

الف - اصلاح جنس بستر در صورت لزوم

ب - کوییدن بستر .

ج - زهکشی بستر توسط کانالهای سطحی و یا تحت ارضی

1- Subgrade Preparation

1- Preparation du sol de fondation

2- Subbase

2- Couche de fondation

3- Differential Settlement

3- Tassement differentiel

د - جلوگیری از اثرات مخرب یخبدان.

لزوم اجرای یک یا تمام عملیات اصلاحی بستر به عواملی از قبیل وضع زمین ، طبقه‌بندی خاک ، شرایط جوی منطقه و از همه مهمتر به شرایط اقتصادی بستگی دارد . در متورد بعضی خاکها و تحت شرایط خاص ، گاهی لازم است از مشاوره متخصص خاکشناسی استفاده شود .

اصلاح جنس بستر فرودگاه موقعي لازم میشود که بستر در زمین طبیعی و یا در سطح خاکبرداری شده قرار گرفته و خاک بستر دارای مشخصات نامطلوبی باشد . لزوم اصلاح جنس بستر و انتخاب روش انجام کار باید تأم با مطالعات اقتصادی صورت گیرد .

### ۱-۳-۱-۳

اصلاح جنس بستر با یکی از روشهای زیر انجام میگیرد :

الف - مخلوط نمودن مقداری مصالح خاکی مناسب با مصالح بستر موجود

ب - تعویض کامل مصالح بستر بعمق مناسب .

ج - ثبیت بستر با اضافه نمودن مواد مناسب از قبیل سیمان ، آهک و مواد قیری وغیره .

### ۳-۳-۱-۳ زهکشی توسط کانالهای سطحی

کانالهای سطحی برای جمع آوری و دفع آبهای سطحی احداث میشوند ولی چنانچه عمق آنها باندازه کافی باشد قادر به پائین آوردن سطح آب زیرزمینی گشته ، امکان بست آوردن چگالی موردنظر خاک را فراهم میسازند . از این نظر فقط در مواردی قابل اطمینان میباشند که زمین طبیعی واجد خواص عالی زهکشی بوده و مقدار آبهای زیرزمینی کم باشد . کانالهای زهکشی سطحی باید با رعایت حریم های پرواز فاصله لازم را از باند داشته باشند .

### ۴-۳-۱-۳ زهکشی توسط لوله های تحت الارضی

در موقع لزوم که سطح آب زیرزمینی بالا بوده و زمین طبیعی واجد شرایط زهکشی خوب نباشد ، سیستم های زهکشی تحت ارضی ضروری میباشند لوله های زهکش زیرزمینی باید مجاور سطوح بتی قرار گیرند . در شکل شماره (ه) جزئیات قرار دادن این لوله هاداده شده است . پر کردن روی لوله ها باید با مصالح غیر چسبنده زهکش و با دانه بندی فیلتری انجام و کویله شود . لوله ها باید قابلیت تحمل فشارهای منتقله از چرخهای هوایپماواتومیل وغیره را داشته باشند .

لوله های زهکش زیرزمینی در زمینهای مسطح آب موجود در زمین طبیعی را پائین آورده و مزایای زیر را بست میدهد :

الف - امکان کوییدن بستر باند را بیشتر فراهم میسازند .

- ب - خطرات یخ زدگی بستر باند را بمقدار زیادی کاهش میدهند.
- ج - از نوسان سطح آب در ضخامت بستر باند جلوگیری بعمل می آورند.

### ۳-۱-۲- جلوگیری از اثرات مخرب یخنده

چنانچه بستر باند بعلت شرائط جوی منطقه در معرض خطر یخنده باشد باید با توجه به اهمیت فرودگاه و رعایت شرائط اقتصادی، خطر یخنده را تا حد امکان تقلیل داد. در مناطقی که سطح آب زیرزمینی بالا میباشد یا امکان نفوذ آب بعلت خاصیت مویرگی موجود است لزوم احداث زهکشی های تحتالارضی بیشتر میشود. در اینگونه موارد باید لوله های عمق نفوذ یخنده پائین تر قرار گیرند. در بعضی موارد ممکن است جنس زمین آنقدر نامناسب باشد که با وجود احداث سیستم زهکش بازهم خطر یخنده بستر باند را تهدید نماید. در چنین مواردی اجباراً باید مصالح بستر باند تا عمق بیش از آنچه که یخ میزند تغییرداده شود، یعنی پس از برداشتن مصالح نامطلوب، این عمق، مجددآ با مصالح مناسب ساخته شود.

بعلت اینکه روسازی های بتنی عایق حرارتی خوبی میباشند معمولاً میتوان عمق یخنده را باندازه  $0.5$  درصد ضخامت بتن کمتر در نظر گرفت.

### ۳-۱-۳- خاکریزی

خاکریزی از مصالح انتخاب شده حاصل از خاکبرداری و یا از قرضه صورت میگیرد. ضخامت قشرهای خاک ریز قبل از کوییدن نباید از  $2$  سانتیمتر تجاوز نماید. برای مصالح بستر فرودگاه رعایت دانه بندی خاصی الزامی نمیباشد. فقط باید توجه گردد که در  $2$  سانتیمتر فوقانی بستر فرودگاه دانه های سنگی با بعد بزرگتر از  $1$  سانتیمتر موجود نباشد محل قرضه باید باندازه کافی از باندهای پرواز دور باشد تا از لحاظ حریم های پرواز و یا توسعه های آتی اشکالی ایجاد ننماید.


### ۳-۱-۴- تسطیح و تراز سطح بستر

سطح بستر تمام شده باید کاملاً مسطح باشد بنحوی که اگر با یک شمشه  $5$  متری در جهات مختلف امتحان شود در این طول، فاصله بین شمشه و سطح بستر از  $1$  میلیمتر تجاوز نکند. اختلاف تراز سطح بستر با آنچه که در نقشه های اجرائی بیش بینی شده است نباید بیش از  $1$  میلیمتر گردد.

### ۳-۱-۵- تعیین رقم K و CBR روی بستر باند

پس از آماده شدن بستر باندمیتوان رقم K و CBR هردو راروی آن تعیین نمود و نتایج بدست آمده را بنتاییج طبقه بندی مقایسه کرد. این عمل علاوه بر آنکه وسیله ای است برای کنترل طبقه بندی بستر و مفروضات اولیه، در محاسبه ضخامت روسازی نیز (به ترتیبی که در بند (۲-۱-۵) اشاره شده) به اختیار ارقام اولیه محاسبه کمک مینماید.

رابطه بین طبقه خاک ، ظرفیت باربری ، رقم K و رقم CBR



وضیع : بستگی نشان داده شده بوسیله جدول بالا کاملاً نظری بوده و فقط برای مقایسه و کنترل بکار می رود.

در صورت احتیاج به ارقام K و CBR باید آنها را مستقیماً بوسیله آزمایش تعیین نمود.

## جدول ۵

رابطه تقریبی بین طبقه‌بندی خاک، رقم K و رقم CBR در جدول شماره (۵) مشخص شده است. این بستگی، تقریبی بوده و برای کنترل و اطمینان از نتایج آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

### ۲-۳-۱- اجرای قشرهای زیر اساس و اساس

قشرهای زیر اساس<sup>۱</sup> و اساس<sup>۲</sup> در زیر رویه بتونی قرار می‌گیرند و عمل آنها بشرح زیراست:

الف- فشارهای وارده بسطح باندرا در خود منتشر نموده و به بستر زیرین طوری منتقل می‌نمایند که در هیچ نقطه از بستر، فشار بیش از حد تحمل نگردد.

ب- چنانچه مقداری آب از درزهای بتون به پائین نفوذ کند مانع نفوذ موثر این آبهای بستر می‌شوند.

ج- مانع از انتقال آبهای مویرگی<sup>۳</sup> به بالا شده و اثرات مخرب یخ‌بندان را کاهش میدهد.

عرض قشرهای اساس و زیر اساس در هر طرف .۳ سانتی‌متر بیش از عرض بتون رویه در نظر گرفته می‌شود.

مصالحی که برای قشرهای زیر اساس در روسازی‌های بتونی مورد استفاده واقع می‌شود عبارتست از مصالح دانه بندی شده کوهی یا رودخانه‌ای که مستقیماً روی بستر آماده شده فرودگاه قرار می‌گیرد.

این مصالح باید در قشرهای پیش‌بینی شده پخش و کوییده شود بنحوی که ضخامت قشر کوییده شده ازه ۱ سانتی‌متر تجاوز نکند. مصالح زیر اساس پس از کوییده شدن باید ۱۰۰ درصد حداقل تراکم آزمایشگاهی را دارا باشند و سطح نهائی آنها کاملاً صاف و مسطح بوده و جوابگوی کلیه مشخصات لازم از این لحظه باشد.

### ۲-۳-۲- قشر اساس اسفالتی

در فرودگاه‌های مهم که هوایپماهای سنگین از آنها استفاده می‌کنند روی قشر زیر اساس (یاروی بستر فرودگاه در صورتیکه بعلت ممتاز بودن جنس بستر، قشر زیر اساس حذف شود) یک قشر اساس اسفالتی با حداقل ضخامت ۸ سانتی‌متر اجرا می‌گردد. مصالح این قشر در کارخانه و بارعاایت تمام مشخصات اسفالت گرم تهیه می‌شود و بادستگاه‌های پخش کن پخش می‌گردد. ضخامت قشرهای اسفالتی قبل از کوییدن باید از ۵/۷ سانتی‌متر تجاوز نماید و تراکم آن باید از ۹۸ درصد حداقل وزن مخصوص آزمایشگاهی (بارعاایت مشخصات آزمایشگاهی مارشال که در ضمیمه شماره (۸) داده شده) کمتر باشد.

- 1- Subbase Course
- 2- Base Course
- 3- Capillary

- 1- Couche de fondation
- 2- Couche de base
- 3- Capillarite

مشخصات وطرز تهیه وپخش وتراکم این قشر جداگانه در ضمیمه شماره(۹) داده شده است . باجرای این قشر اطمینان حاصل میشود که بتن رویه، بسطحی قرار میگیرد که از لحاظ جنس مقاومت یکنواخت میباشد .

در فرودگاه های کم اهمیت ممکن است باتوجه به وضع موجود قشر اخیراً حذف نمود.

#### ۲-۳-۳ مشخصات مصالح زیر اساس غیر اسفالت

الف-حد روانی که طبق روش ضمیمه شماره(۳) تعیین میشود باید از ۲۵ تجاوز نماید.

ضریب خمیری که طبق روش ضمیمه شماره(۳) بدست میاید و باید از ۶ تجاوز کند.

هردوآزمایش برای مصالحی که از الک نمره ۰ عبور میکنند انجام میشود .

ب- در انتخاب دانه بندی مصالح باید دقت زیادی بعمل آید.

دانه بندی مصالح زیر اساس برای فرودگاهها باید باتوجه با مکان تهیه مصالح در محل

و با در نظر گرفتن حدود تعیین شده در جدول شماره(۶) مشخص گردد. بکار بردن مصالح با

دانه بندی مناسب باعث میشود که وزن مخصوص های لازم با حداقل مقدار غلتک زنی حاصل

شده و تراکم و ظرفیت باربری قشر زیر اساس افزایش یابد .

الکهای قید شده در جدول شماره (۶) مطابق مشخصات ضمیمه شماره(۲) میباشد.

#### جدول شماره ۶ دانه بندی مصالح زیر اساس

دراصد وزنی گذشته از هر الک	بعاد چشمها	شماره الک
۱۰۰ درصد	(۷۶ میلیمتر)	۳ اینچ
۱۰۰-۲۰	(۴۰ میلیمتر)	۱۰ نمره
۶۰-۵	(۴۲۰۳)	۴۰ نمره
۱۵-۰	(۷۴۳)	۲۰۰ نمره
۳-۰	۰/۰۲۰ میلیمتر (در نقاط سردسیر)	

ج- سطح تمام شده زیر اساس باید کاملاً عاری از موج باشد بنحوی که آزمایش با شمشه ۵ متری در هرجهت بیش از ۱۲ میلیمتر اختلاف نشان ندهد .  
اگر در نقاطی امکان تهیه مصالح زیر اساس بشرح فوق موجود نباشد میتوان با مراعات دقیق شرایط مربوطه ، از زیر اساس معروف به خاک و سیمان و نظایر آن استفاده نمود.  
مشخصات اجرای این نوع زیر اساس در ضمیمه شماره(۱۰) داده شده است.

## فصل چهارم

### مشخصات بتن مصرفی در رویه بتنی فرودگاهها

#### ۱-۱-۱-۱ ترکیب بتن

بتنی که برای ساختن رویه بتنی فرودگاهها بکار می‌رود از اختلاط مصالح بی‌اثر موسوم به «دانه‌های سنگی» (شامل شن و ناسه) با سیمان و آب بدست می‌آید.

#### ۱-۱-۱-۲ سیمان

سیمان مصرف شده سیمانی از نوع پرتلند بامواد ثانوی<sup>۱</sup> و یا بدون این مواد خواهد بود سیمان‌های زیر در ساختن بتن رویه باند فرودگاهها قابل مصرف می‌باشد.

الف- سیمان پرتلند معمولی بدون مواد ثانوی

ب- سیمان پرتلند معمولی بامواد ثانوی نظیر تفاله کوره‌های آهن گذاری، خاکستر، پوزولان و غیره

ج- سیمان ضد سولفات<sup>۲</sup> (سیمان‌های مقاوم در مقابل سولفاتها و مواد زیان‌آور برای بتن) سیمان پرتلند ممکن است با مقاومت اولیه متعارف و یا با مقاومت اولیه زیاد باشد.

در موقعیکه از سیمان‌های با مقاومت اولیه زیاد استفاده می‌شود باید شرایط مخصوصی از لحاظ نگهداری و مراقبت بتن رعایت گردد. بهتر است در موقعی که درجه حرارت از حدود ۵ درجه سانتیگراد پائین تر می‌آید از مصرف این قبیل سیمانها خودداری گردد.

سیمان‌های مخصوص و سیمان با مقاومت اولیه زیاد‌تر با اجراه کتبی مهندس مورد استفاده قرار گیرد.

در صورتیکه احتمال واکنش نامطلوب مصالح سنگی با مواد قلیائی سیمان در میان باشد باید سیمان باقلیائی کم مصرف نمود چه در غیر این صورت در آتیه ترکهایی در سطح بتن بوجود خواهد آمد. در این سیمانها نباید مجموع مواد قلیائی از حدود یک درصد تجاوز نماید و در صورتیکه بتن بطور دائم در شرائط طبی قرار گیرد این رقم به ۶/۰ درصد محدود می‌گردد. چنانچه واکنش نامبرده در بالا خیلی شدید باشد باید از بکار بردن چنین مصالح سنگی صرف نظر نمود.

1- Blended Cement

2- Sulphate Resisting Cement

1- Ciment avec constituant secondaire

2- Ciment soursulfate

سیمانهای طبیعی نیز بصورت مخلوط با سیمان پرتلند در بتن رویه قابل مصرف میباشد و نسبت سیمان طبیعی به سیمان پرتلند مصنوعی در حدود ۱۰ تا ۲۵ درصد خواهد بود بهتر است که سیمان حتی المقدور بصورت بسته بندی شده در پاکتها بکارگاه آورده شده و مورد استفاده قرار گیرد زیرا بکار بردن سیلوبرای سیمان دقت خاصی را در برداشت سیمان ایجاد مینماید . سیمان مورد مصرف باید حتما از لحاظ افت مورد توجه قرار گرفته و باندازه کافی در انبار مانده باشد . زیرا سیمانهای خیلی تازه باعث ازدیاد افت بتن میشوند . از مصرف سیمانهای بسیار کهنه نیز باید خودداری نمود . باید برای حصول اطمینان از کیفیت سیمان ، آزمایش افت مطابق ضمیمه شماره (۱۱) بعمل آید .

#### ۴-۱-۲- مصالح سنگی

مصالح سنگی ممکن است بصورت شن و ماسه طبیعی و یا حاصل از شکستن و خرد کردن سنگهای مختلف باشد . باید از بکار بردن سنگهای تردد و نرم مانند بعضی ازانواع سنگهای آهکی و سنگهایی که در هوای تجزیه میشوند مانند بعضی از پرفیرها و یا سنگهایی که در اثر آب متلاشی میگردند مانند شیسته اجتناب ورزید .

مصالح سنگی که برای بتن رویه فرودگاهها بکار برده میشود باید دارای شرایط زیر باشد : الف - مصالح سنگی ریزدانه و درشت دانه باید از هم مجزا شده و بصورت جداگانه انبار شوند . بکار بردن مخلوط در هم رودخانه ای و یا مخلوط بدست آمده از معادن شن و ماسه بهمان صورت مجاز نمیباشد .

ب - مصالح سنگی باید از یک معدن تهیه شده و مخلوط کردن مصالح معادن مختلف مجاز نمیباشد البته ممکن است که یک نوع دانه سنگی را از یک معدن و دانه سنگی نوع دیگر را از معدن دیگر تهیه نمود ولی در هر صورت از ابتدا تا انتهای کار باید مصالح سنگی از معادن ثابتی تهیه گردد .

ج - مصالح باید پس از تهیه از معدن شسته شده و تمیز گردد و بکار بردن مصالح خاکدار مجاز نمیباشد . بطور کلی مصالح سنگی باید عاری از هرگونه مواد خارجی نظیر قشرهای رسوی و ذغال و گچ و مواد آلی و غیره باشد .

#### ۴-۱-۳- دانه های سنگی درشت (شن ، شن ریز ، نقلی)

برای تهیه بتن رویه فرودگاهها باید حتی المقدور از دانه های درشت تراستفاده نمود و بطور معمول میتوان قطر دانه های سنگی را تا ۰.۶ میلیمتر بالا برد .

این دانه های سنگی باید مقاومت کافی در مقابل سایش از خودنشان دهند . در آزمایش مقاومت بسایش یا ماشین لوس آنجلس مقدار فرسودگی نباید از ۴ درصد تجاوز نماید و اگر بارگذاری

وتواتراستفاده از باند زیاد باشد بایدمقدار فرسودگی<sup>۱</sup> را بازهم محدودتر نمودبرای روش آزمایش به ضمیمه شماره(۱۲) مراجعه شود .

مصالح مصرفی در آزمایش تحلیل وقتن با سولفات سدیم نباید افت بیش از ۱۰ درصدنشان دهدآزمایش نامبرده در ضمیمه شماره(۱۳) داده شده است.

دانه های سنگی درشت نباید بیش از ۲٪ در صد خاک رس داشته باشد.

دانه های سست در مخلوط نباید زیاد باشد و مجموع سنگهای قابل تجزیه ودانه های سست نباید در مخلوط از ۵ درصد تجاوز نماید .

مقدار موادی که باشستن از مخلوط خارج میشود باید کمتر از یک درصد باشد.

مصالح سنگی نباید دارای موادی باشد که بامواد قلیائی سیمان واکنش قابل توجهی نشان دهدو چنانچه سوابق و یا آزمایشهای پتروگرافی وجود چنین موادی را تاییدنماید باید بوسیله آزمایشهای مناسب دیگر مقدار آن اندازه گیری شده و چاره جوئی گردد.

شكل هندسی دانه های سنگی باید طوری باشد که ابعاد آن درجهات مختلف کم و بیش یکسان باشد و بکار بردن دانه های سنگی «پولکی»«وسوزنی» معجاز نمیباشد.

اگر حجم یک دانه سنگی V و قطر کره محیطی آن D باشد  $(V = \frac{\pi D^3}{6})$  نسبت زیر

ضریب شکل « نامیده خواهد شد .

$$\text{ضریب شکل} = \frac{\sum V}{\sum V'} = \frac{\text{مجموع حجم دانه های سنگی}}{\text{مجموع حجم کره های محیطی آنها}}$$

ضریب شکل دانه های سنگی مورد مصرف باید بین ۰/۲ تا ۰/۴ باشد.

علاوه بر مشخصات نامبرده در فوق باید دانه های سنگی چسبندگی کافی با خمیرسیمان نشان دهند . این مطلب را میتوان با آزمایش کششی معروف به آزمایش برزیلی تحقیق نمود . روش انجام این آزمایش در ضمیمه شماره (۱۴) شرح داده شده است مصالح سنگی باید دانه بندی بالتبه منظمی داشته باشند بسته بمورددرصد وزنی دانه های سنگی که از الکهای مختلف میگذرد نباید از حدود ارقام جدول شماره ۷ یا تجاوز نماید باید توجه داشت که مصالح سنگی درشت دانه و ریز دانه بطور معجزا انبار شوند .

جدول شماره (۷) دانه‌بندی شن

درصد گذشته از هر الک		ابعاد چشمها بر حسب میلیمتر	الکهای آمریکائی
ریزدانه	درشت‌دانه		
—	۱۰۰	۶۴/۰	۲ $\frac{1}{2}$ اینچ
—	۹۵-۱۰۰	۵۰/۸	۲
۱۰۰	۳۵-۷۰	۳۸/۱	۱ $\frac{1}{2}$
۹۵-۱۰۰	۰-۱۵	۲۵/۴	۱
۲۵-۶۰	۰-۵	۱۲/۷	۱ $\frac{1}{2}$
۰-۱۰	—	۴/۷۶	۴۰ نمره
۰-۵	—	۲/۳۸	۸۰ نمره

جدول شماره (۸) دانه‌بندی شن

درصد گذشته از هر الک		ابعاد چشمها بر حسب میلیمتر	الکهای آمریکائی
ریزدانه	درشت‌دانه		
—	۱۰۰	۵۰/۸	۲ اینچ
—	۹۰-۱۰۰	۳۸/۱	۱ $\frac{1}{2}$
۱۰۰	۲۰-۵۵	۲۵/۴	۱
۹۰-۱۰۰	۰-۱۵	۱۹/۰	۳ $\frac{3}{4}$
۲۰-۵۵	۰-۵	۹/۵۱	۳ $\frac{3}{8}$
۰-۱۰	—	۴/۷۶	۴۰ نمره
۰-۵	—	۲/۳۸	۸۰ نمره

## ۴-۱-۲ دانه‌های ریز (ماسه-ماسه‌ریز)

مصالح سنگی ریزدانه باید دارای شرائط زیر باشد.

الف- مقدار خاک رس در مخلوط نباید از درصد تجاوز نماید.

ب- ماسه باید پاکیزه باشد و پاکیزگی ماسه را میتوان با آزمایش هم ارز ماسه کنترل نمود.

برای جزئیات این آزمایش به ضمیمه شماره (۱۵) مراجعه شود.

ج- موادی که باشستن از مخلوط جدا نمیشود نباید از درصد بیشتر باشد.

د- مجموع کل مواد سست و سنگهای رسی و ذغال وغیره نباید از درصد تجاوز کند.

ه- مصالح فساد پذیر نباید در مخلوط زیاد باشد این امر باید عملاً در ساختمانهای

بنی که از این نوع ماسه استفاده کرده‌اند تحقیق شده و یا بوسیله آزمایش تحلیل و قرن در سولفات سدیم اثبات گردد.

در این آزمایش که مطابق روش ضمیمه شماره (۳) بعمل می‌آید مقدار افت نباید از ۸ درصد تجاوز نماید.

دانه‌بندی ماسه باید طوری باشد که در صد گذشته آن از الکهای مختلف از حدود ارقام جدول شماره (۹) خارج شود.

**جدول شماره (۹) دانه‌بندی ماسه**

الکهای آمریکائی	ابعاد چشمها	درصد گذشته از هر الک
۳/۸ اینچ	۹/۵۱ میلیمتر	۱۰۰
۴ نمره	۴/۷۶ میلیمتر	۹۵-۱۰۰
۱۶ نمره	۱/۱۹ میلیمتر	۴۵-۸۰
۳۰ نمره	۵۹۵ میکرون	۲۵-۵۵
۵۰ نمره	۲۹۷ میکرون	۱۰-۳۰
۱۰۰ نمره	۱۴۹ میکرون	۲-۱۰

### ۴-۱-۳ آب

آب اختلاط و همچنین آبی که بعداً روی بتن ریخته میشود باید تمیز و زلال وی بوبوده و بیش از ۳ گرم در لیتر مواد معلق (گلولای وغیره.....) و گرم در لیتر مواد نمکهای محلول نداشته باشد مشروط براینکه مواد مزبور برای بتن زیان آور نباشند (نمکهای اسید، سولفات، نمکهای خورنده و مخرب و مواد آلی)

استفاده از آبهای سولفات دار نظری آب بعضی چشمehای معدنی و آب دریا مجاز نمیباشد.  
در هر حال باید آب مصرفی در بتن از نظر ترکیب شیمیائی مورد آزمایش قرار گیرد.

### ۴-۱-۴ مواد معین<sup>۱</sup>

مواد معین فرآورده هائی هستند که بمنظور تغییر و بهبود بعضی از خواص زه در موقع اختلاط بقدار کم به مخلوط اضافه میشود.

استفاده از این مواد باید حتی المقدور محدود شده و جز در مواردی و پس از بررسی و توجیه کامل انجام نگیرد زیرا اغلب مواد معین افت را تشید مینماید. در صورت استفاده از مواد معین باید احتیاطات لازم بمنظور توزیع یکنواخت آن در داخل مخلوط بعمل آورده شود.

### ۴-۲ نسبت‌های اختلاط و آزمایش‌های لازم

در بتن رویه باند فرودگاه‌ها باید بمطالعه زیر توجه شود:

الف: مقدار سیمان نباید از ۰.۰۳ کیلو گرم در متر مکعب بتن ساخته شده کمتر و از ۰.۰۴ کیلو گرم بیشتر باشد. در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد بهتر است حدا کثر مقدار سیمان به ۰.۳۵ کیلو گرم در متر مکعب محدود گردد زیرا اضافه کردن مقدار سیمان باعث افزایش افت شده و ظهور ترکهارا در سطح رویه تسریع مینماید.

ب- مقدار آب باید حتی المقدور محدود گردد و ضریب آب به سیمان نباید از ۰.۶ در حد تجاوز نماید. مقدار آب از رویی روانی بتن تعیین می‌گردد.

روانی بتن را میتوان بكمک مخروط ابرام اندازه گیری نمود و در این صورت اگر وسائل بتن ریزی متعارف باشد باید نشست بتن بین ۲ تا ۳ سانتیمتر و در صورتی که وسائل لرزاندن و جادادن بتن از نوع قوی باشد بین ۰/۱ تا ۳ سانتیمتر باشد روش انجام این آزمایش در ضمیمه شماره (۱۶) آمده است.

فرمول کارگاهی اختلاط باید مطابق روش قابل قبولی تهیه شده و به تصویب مهندس بررسد. اصول کلی تهیه فرمول اختلاط در ضمیمه شماره (۱۷) تشریح شده است.

فرمول کارگاهی باید چند نمونه تهیه کرده و آزمایشات زیر را روی آنها بعمل آورد:

- آزمایش تاب فشاری. در این آزمایش حداقل مقاومت نمونه مکعبی استاندارد ۲۸ روزه باید ۲۶۵ کیلوگرم برسانتیمتر مربع بدست آید. آزمایش باید مطابق روش مندرج در ضمیمه شماره (۱۸) بعمل آید.

- آزمایش تاب کششی (بمنظور کنترل چسبندگی دانه‌ها با خمیر سیمان) تاب کششی نمونه‌های مکعبی استاندارد ۲۸ روزه در آزمایش معروف به آزمایش برزیلی نباید از ۲ کیلوگرم برسانتیمتر مربع کمتر باشد روش انجام این آزمایش در ضمیمه شماره (۴) شرح داده شده است.

- آزمایش خمثی: حداقل تاب خمثی نمونه ۲۸ روزه که از آزمایش خمثی بدست می‌آید باید از ۴ کیلوگرم برسانتیمتر کمتر گردد. آزمایش خمثی باید مطابق روش مندرج در ضمیمه شماره (۱۹) انجام گیرد.

در مناطق سردسیر حداقل تاب خمثی به ۵ کیلوگرم برسانتیمتر مربع محدود می‌شود آزمایش یخ‌بندان: این آزمایش برای مناطقی که مسئله یخ‌بندان مطرح است بعمل می‌آید روش آزمایش در ضمیمه شماره (۲۰) داده شده است.

## فصل پنجم

### طرح و محاسبه روسازی‌های بتنی

#### ۵-۱- روش‌های محاسبه

دو روش برای تعیین ضخامت روسازی‌های بتنی در این دستورالعمل داده شده است.



روش (I) روشی است ساده و تقریبی که بروی فرضیات مقرن به اطمینان بنashده است و در مواردی که هزینه کارچندان بزرگ نباشد میتواند مورد استفاده قرار گیرد. در این روش بالنجام آزمایشها و مطالعات مربوط به طبقه بندی خاک و طبقه بندی بستر، میتوان ضخامت لازم برای رویه وزیر اساس را تعیین نمود.

باین منظور برای حالات مختلف چرخهای هواپیما (مانند چرخهای تکی<sup>۱</sup> - دوبله<sup>۲</sup> و دوبله دوتائی<sup>۳</sup>) منحنی‌های محاسبه تنظیم شده که در شکل (۶) نشان داده شده است. هنگامیکه شرائط اقتصادی و درجه اهمیت کار و وضع زمین محل، تحقیقات و آزمایشها بیشتری را برای زمین، زیراساس، بتن الزام آور سازد میتوان ضخامت روسازی بتنی را از روش (II) بدست آورد.

منحنی‌های محاسبه مربوط به این روش برای هر کدام از حالات مختلف چرخهای هواپیما در شکل‌های (۷) و (۸) و (۹) داده شده است. از هر دو روش ضخامت سطوح بحرانی<sup>۴</sup> بدست می‌آید.

- 
- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 1- Single         | 1- Simples         |
| 2- Dual           | 2- fièlesDoubles   |
| 3- Dual Tandem    | 3- Doubles jumeaux |
| 4- Critical Areas | 4- Aires Critique  |

نمودار تعیین ضخامت رویه و زیرا ساس برای مناطق بحرانی



شکل ۶

## ۱-۱-۵ تعیین ضخامت روسازی بتنی برای سطوح بحرانی با استفاده از روش (I)

برای تعیین ضخامت دال بتنی و ضخامت زیر اساس مربوطه از منحنی های شکل (۶) استفاده می شود.

دسته منحنی های بالای شکل ۶ ضخامت دال بتنی را بر حسب مشخصات بارگذاری و مستقل از طبقه بندی زمین بستر بدست میدهد.

پس از اینکه ضخامت لازم بتن تعیین گردید با تعیین طبقه بستر (طبقه بندی ۵-۲) و با استفاده از دسته منحنی های پائین شکل (۶) ضخامت لازم برای زیر اساس مشخص میگردد. طرز استفاده از این منحنی ها در مثال عددی بند (۲-۵) روشن شده است.

## ۱-۱-۶ تعیین ضخامت روسازی بتنی برای سطوح بحرانی با استفاده از روش (II)

در این روش علاوه بر تحقیقات آزمایشها مربوط به طبقه بندی خالک و طبقه بندی بستر و توجه به نتایج حاصل از آنها که طبق روش شماره (I) بدست میآید میتوان با انجام آزمایشها دیگر و بدست آوردن اطلاعات بیشتری در بورد بستر، زیر اساس و بتن رویه، محاسبه دقیقتری برای ضخامت روسازی انجام داد.

آزمایشها و تحقیقات مورد لزوم و بر احوال محاسبه شرح زیر میباشد:

الف- تعیین ضریب عکس العمل<sup>۱</sup> (رقم K) در سطح زیر بتن این عمل با ساختن نیمرخهای آزمایشی با تراکم<sup>۲</sup> مشخص و اندازه گیری رقم بوسیله آزمایش صفحه<sup>۳</sup> انجام میگیرد. نیمرخهای آزمایشی باید شامل بستر زیر اساس و اساس مشخصات ومصالح پیش بینی شده برای روسازی باشد. در صورتی که ساختن نیمرخ آزمایشی عملی نباشد میتوان با تعیین رقم K روی بستر مقدار آنرا در سطح زیر بتنی با استفاده از منحنی های شکل (۱۰) بدست آورد.

در این شکل رابطه بین رقم K روی بستر و مقدار آن روی ضخامتها مختلف زیر اساس داده شده است.<sup>۴</sup>

ب- تعیین تنفس مجاز خمی بتن رویه

تاب خمی<sup>۵</sup> ۹ روزه بتن رویه برای تعیین تنفس مجاز ملاک عمل قرار میگیرد تاب خمی<sup>۶</sup> ۹ روزه بتن، ۱۲/۱ برابر تاب خمی<sup>۷</sup> ۲۸ روزه در نظر گرفته می شود. تنفس مجاز خمی بتن از تقسیم تاب خمی<sup>۸</sup> ۹ روزه بر ضریب اطمینان ۱/۷۵ بدست میآید این تنفس مجاز ملاک استفاده از منحنی های شکل های (۷) و (۸) و (۹) قرار خواهد گرفت.

توصیه می شود، مخصوصا در مورد مناطقی که از نظر یخ بندان وضع نامساعدی دارند بتن رویه طوری انتخاب شود که حداقل دارای تاب خمی<sup>۹</sup> ۵ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع روی نمونه<sup>۱۰</sup> ۲۸ روزه باشد.

۱- Modulus of Reaction (K Value)

1- Module de réaction ou (Valeur de K)

2- Compaction


2- Compactage

3- Plate Bearing Test


3- Essai de chargement à la plaque

این منحنی ها روی آنالیز توریک بر میسترن Prof. Donald M.Burmister با شده است


رابطه بين وزن هواپيما ، ضريب عكس العمل ، تشن مجاز خمسى بتن و ضخامت رويه بتن




رابطه بين وزن هواپيما ، ضريب عكس العمل ، تنش مجاز خمسي بتن و ضخامت رويه بتن



رابطه بين وزن هوائيما ، ضريب عكس العمل ، تشن مجاز خمشي بتن و ضخامت رويه بتن



### اثر ضخامت‌های مختلف زیراساس روی رقم K



شکل ۱۰

ج- بررسی ترکیب‌های مختلف ضخامت بتن رویه وزیر اساس بافرض مقادیر مختلف - برای مقاومت خمشی بتن ورقم K میتوان ترکیب‌های مختلفی از ضخامت‌های زیراساس و بتن رویه را مورد تحقیق قرارداد تا بالاخره به اقتصادی‌ترین ترکیب ابعاد برای این دورسید.

باید در نظر داشت که ضخامت لازم زیر اساس برای رویه‌های بتنی معمولاً کم و خیلی کمتر از رویه‌های اسفالتی است و در محاسبه با این روش ضخامت زیراساس بیش از آنچه که در روش (I) از منحنی شکل (۶) بدست می‌آید معمولاً بکار نخواهد رفت.

همچنین میتوان در تقریب اول، با اندازه‌گیری رقم K بروی بستر موجود و با استفاده از منحنی‌های شکل (۱۰) مقادیر احتمالی رقم K را برای ضخامت‌های مختلف زیر اساس نتیجه گرفت و مورد استفاده قرارداد.

در زمینها بایخواص زهکشی نامناسب<sup>۱</sup> قراردادن زیر اساس ضروری است و ضخامت آن نباید از ۱ سانتی‌متر کمتر در نظر گرفته شود. ولی در زمینهای باقابلیت زکش خوب در صورتیکه طرفیت باری بسترا جازه دهد میتوان قشر زیر اساس را حذف نمود.

### ۳-۱-۵ تعیین ابعاد روپوشی بتنی برای سطوح غیر بحرانی

ضخامت سطوح غیر بحرانی بر حسب نوع ترافیک معمولاً بین ۷/۰ تا ۹/۰ ضخامت سطوح بحرانی در نظر گرفته می‌شود این تعیین ضخامت با توجه به مشخصات داده شده در شکل (۲) و (۱۱) بعمل می‌آید.

### ۴-۱-۵ نکاتی در مورد قشر زیر اساس

بطوریکه دیده شد در روش (I) ضخامت قشر زیر اساس از منحنی‌های شکل شماره (۶) بر حسب نوع بستر و وزن هوایی‌باشدست می‌آید. در مواردی که از اساس اسفالتی بامشخصات مذکور در (۳-۲-۱) استفاده شود میتوان هر سانتی‌متر ضخامت مصالح اسفالتی را معادل ۲ سانتی‌متر مصالح غیر اسفالتی زیر اساس، در نظر گرفت و از ضخامت محاسبه شده برای زیر اساس کسر نمود. ضخامت بستر آمده برای شرائط معمولی جوی و یخندان می‌باشد، چنانچه در محلهایی عمق یخندان بیشتر از عمقی برابر مجموع ضخامت‌های زیر اساس و اساس بعلاوه نصف ضخامت بتن باشد، باید ضخامت قشر زیر اساس (یا قشر تعویض شده بستر) را تا عمق یخندان اضافه نمود. ضخامت زیر اساس برای تمام قسمتهای بتنی فرودگاه اعم از سطوح بحرانی و سطوح غیر بحرانی یکنواخت می‌باشد مگر اینکه نیمرخهای باند وضع دیگری را ایجاد نماید.

### ۵-۱-۵ تأثیر ضخامت قشرهای زمین طبیعی فریز اساس

بطوریکه اشاره گردید ضخامت قشر زیر اساس بر مبنای طبقه‌بندی بستر تعیین می‌شود.


1- Poor Drainage

2- None Critical Areas


1- Mauvais drainag

2- Aires non critiques


## مقطع عرضی باند پرواز



## مقطع عرضی باندهای خزش



## طرز اتصال بتن منطقه بحرانی به غیربحرانی



شکل ۱۱

ولی در بعضی موارد ممکن است قشر روئی زمین بستر، با داشتن خواص خوب وقدرت باربری مناسب، دارای ضخامت کمی باشد بنحوی که فشارهای منتقله به قشر زیر آن از تاب تحمل قشر اخیر بیشتر شود. در این موارد البته با اطمینان میتوان زمین بستر را معادل قشر ضعیف‌زیرین فرض کرد و محاسبات روسازی راعملی نمود. ولی صرف نظر نمودن از تاثیر قشر محکم روئی در روسازی دور از صرفه جوئی خواهد بود.

روش معمول برای محاسبه در این حالت بشرح زیر میباشد:

فرض کنیم قشر روئی زمین بسترازنوع A با ضخامت  $t$  وزمین سست زیرین از نوع B باشد. فشارهای وارد به قشر A وقتی بقشر B منتقل شوند بعلت کم بودن ضخامت قشر A ممکن است بیش از تاب تحمل قشر B گردد.

بنابراین ضخامت زیراساس باید بیش از مقداری که برای بستری از نوع A و کمتر از آنچه که برای بستری از نوع B بتهائی لازم است باشد تا انتقال فشار با اطمینان صورت گیرد. یعنی ضخامت قشر زیراساس باید با توجه به دو شرط‌حدی نامبرده تعیین گردد برای این کار رابطه زیر ملاک عمل قرار میگیرد.

که در آن  $Z$  عبارتست ضخامت لازم برای زیر اساس در شرایط موجود

$$Z = Y - \frac{t(Y-X)}{Y+X}$$

X عبارتست ضخامت زیراساس در صورتی که بستر باند تا عمق کافی تماماً از جنس A باشد.

Y عبارتست ضخامت زیراساس در صورتی که بستر باند بطور کلی تماماً از جنس B باشد.

$t$  عبارتست ضخامت قشر A

از رابطه فوق دیده میشود اگر  $t$  مساوی  $(Y + X)$  گردد ضخامت زیراساس برای X بدست خواهد

آمد یعنی چنین حالتی مانند آنست که قشر روئی A تا عمق کافی بمنظور توزیع فشار ادامه دارد.

## ۲-۵ مثال عددی برای محاسبه ضخامت روسازی با استفاده از روش (I)

در مرحله اول، نوع بارگذاری که روسازی برای آن محاسبه میشود و طبقه بستر باید تعیین شود.

فرض نمائیم بحرانی ترین هواپیمایی که از فرودگاه استفاده خواهد نمود هواپیمای ملخ داری است با چرخهای دوبله که وزن کلی آن ۱۶۰۰۰ پاوند میباشد. همچنین فرض می‌کنیم تحقیقات مندرج در فصل دوم نشان داده است که خالک بستر فرودگاه از طبقه ۷-E است و خطر یخ‌بندان هم وجود ندارد بنابراین از جدول (۴) دیده میشود که بستر فرودگاه در طبقه R قرار دارد.

الف - از دسته منحنی‌های بالای شکل (۶) ضخامت رویه بتی برای هواپیمای ۱۶۰۰۰ پاوندی با چرخهای دوبله، تقریباً برابر ۳۲ سانتی‌متر بدست می‌آید به این ترتیب که از معادلات وزن ۱۶۰۰۰ پاوند در روی محور قائم خط افقی ترسیم میشود تا منحنی مربوطه را قطع کند و با ترسیم خط قائم از نقطه تلاقی، ضخامت رویه بتی روی محور افقی قرائت میشود.

ب - خط قائمی از محاذات ضخامت ۲ سانتیمتر رسم میشود تا منحنی مربوط به طبقه را در دسته منحنی های پائین شکل قطع کند و با رسم خط افقی از محل تقاطع ، ضخامت زیر اساس تقریباً برابر ۳ بدست میآید .

ضخامت رویه برای سطح غیر بحرانی بسته به محل برابر ۷/۰ تا ۹/۰ . ضخامت سطح بحرانی محاسبه درنظر گرفته میشود در همین مثال اگر نوع خاک از طبقه E-8 و فرودگاه در منطقه با امکان یخ بندانی واقع باشد ، بستر درگروه R قرار میگیرد . ( رجوع شود به جدول شماره ۴ ) در این صورت ضخامت بتن رویه برابر حالت قبل باقی مانده ولی ضخامت زیر اساس بجای ۲ سانتیمتر برابر ۰/۳ سانتیمتر خواهد گردید .

### ۵-۳-۵ مثال عددی برای تعیین ضخامت روسازی با استفاده از روش (II)

فرض نمائیم برای هواپیما و شرایط زمین مثال قبل تحقیقات و آزمایشات بیشتری بر روی نیمرخهای آزمایشی عمل آمده و نتایج این تحقیقات نشان داده است که رقم K بر روی بستر در حدود ۱۵۰ و بر روی یک زیراساس ۱ سانتیمتری ( که معمولاً ضخامت حداقلی است ) برابر ۱۷۰ و برای زیراساس ۲ سانتیمتری ( ضخامتی که از روش (I) بدست آمد ) برابر ۲۰۰ است همچنین فرض نمائیم که مطالعات کلی اقتصادی به این نتیجه رسیده است که ضخامت ۲ سانتیمتر برای زیر مناسب است و مشخصات بتن مصروفی طوری درنظر گرفته شده که تاب خشی ۲۸ روزه آن برابر ۵ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع میباشد .

حال برای تعیین ضخامت روسازی به ترتیب عملیات زیر را انجام میدهیم :

الف - مقاومت مجاز بتن را محاسبه مینمائیم

$$40 \times 1/12$$

$$= 28/8 = \text{ مقاومت مجاز بتن}$$

$$1/75$$

ب - در شکل (۸) برای تنفس ۲۸/۸ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع را روی محور قائم سمت چپ جدا نموده و از نقطه حاصل خط افقی رسم مینمائیم تا منحنی های مربوط به  $K = 200$  و  $K = 150$  را قطع نماید از نقطه مربوط به  $K = 210$  که بوسیله انترپولاسیون بین  $K = 200$  و  $K = 300$  بدست آمده است خط قائمی رسم میشود تاخط مربوط به هواپیمای بوزن ۱۶۰۰۰ پاوند را قطع کند . از این نقطه خطی افقی رسم میشود تا محور قائم دست راست ( مربوط به ضخامت بتن رویه ) را قطع نماید بدین طریق ضخامت تقریباً برابر ۳ سانتیمتر بدست میآید . ضخامت سطوح غیر بحرانی بسته به موقعیت برابر ۷/۰ تا ۹/۰ . این مقدار یعنی ۲۳ تا ۳ سانتیمتر درنظر گرفته میشود .

## فصل ششم

### آهن‌گذاری و آرماتوربندی<sup>۱</sup>

#### ۶-۱ کلیات

هنگامیکه رویه بتی بصورت دالهای<sup>۲</sup> با سطوح کوچک ریخته میشود احتیاجی به فولادگذاری سراسری در سطح بتن نمیباشد ولی وقتیکه درزبندی با فواصل زیاد انجام میشود فولادگذاری در بتن واجب است.

آرماتور در بتن هر چند نمیتواند بطور کلی از بوجود آمدن ترک جلوگیری نماید، ولی اثر عمدۀ آن اینستکه ترکهای بوجود آمده خیلی ریز بوده و از باز شدن آنها جلوگیری میشود بنحوی که اصطکاک سطوح نامنظم ترک میتواند عمل انتقال نیرو را انجام دهد. از طرفی دیگر بعلت وجود آرماتوربتن بصورت یک پارچه و دوخته بهم عمل مینماید و از واردشدن خاک و مواد خارجی در محل ترکها جلوگیری میگردد. بنابراین توصیه میشود که در فرودگاههای مهم، بطور کلی از دالهای بدون آرماتور، تا حد امکان اجتناب شوند و از رویه های بتن آرمه استفاده گردد. ضخامت لازم برای رویه بتی چندان تابع آهن‌گذاری نمیباشد و ضخامت رویه های مسلح نیز مانند رویه های غیر مسلح تعیین میگردد و برای این منظور همچنان منحنی های اشکال شماره (۶) و (۷) و (۸) و (۹) مورد استفاده قرارخواهد گرفت

#### ۶-۲ نوع فواصل آرماتورها

آهن‌گذاری ممکن است بصورت توری فولادی<sup>۳</sup> و یا بصورت آرماتوربندی بشکل شطرنجی<sup>۴</sup> بعمل آید.

وقتیکه آرماتوربندی شطرنجی انجام میشود باید تخته های شطرنجی شده در لبه های خود در سطح کافی بر روی هم قرار گیرند و وصله شوند بنحوی که یک آرماتوربندی یکسره در سطح دال بوجود آید.

- 1- Reinforcement
- 2- Panel
- 3- Wire Fabric
- 4- Bar Mats

- 1- Ferraillage
- 2- Dalle
- 3- Traillis soude
- 4- Grillage d'armature

فاصل آرماتورهای طولی از یکدیگر نباید از ۷ سانتیمتر کمتر و از ۳۰ سانتیمتر بیشتر باشد. آرماتورهای عرضی باید با فاصله حداقل ۷ سانتیمتر و فاصله حداکثر ۶ سانتیمتر قرار داده شوند.

علاوه بر آرماتورهای طولی و عرضی، در گوشه های دالها نیز آرماتورهایی قرار داده میشود. محل این آرماتورها و همچنین آرماتورهای طولی و عرضی در شکل شماره (۱۲) نشان داده شده است.

### ۳-۶ مقدار آرماتور

سطح مقطع آرماتورهاییکه در رویه بتی بکار رود از رابطه زیر تعیین میگردد:

$$A_s = \frac{20.4 L \sqrt{LT}}{f_s}$$

در این رابطه:

$A_s$  عبارتست از سطح مقطع آرماتور بر حسب سانتیمتر مربع بازاء هر متر عرض یا طول آهن گذاری شده.

$L$  عبارتست از طول یا عرض دال بر حسب متر

$T$  عبارتست از ضخامت دال بر حسب سانتیمتر

$f_s$  عبارتست از تنش مجاز فولاد بر حسب کیلوگرم بر سانتیمتر مربع.

توضیح: تنش مجاز آرماتور بستگی به نوع فولاد دارد و حداکثر مقدار آن برابر  $\frac{2}{3}$  حد جاری شدن فولاد مصرفی در نظر گرفته میشود.

برای فولادهای نمره ۲ تجاری معمولی، که حد جاری شدن آنها در حدود ۴۰۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع میباشد تنش مجاز برابر ۱۶۰۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بحساب خواهد آمد.

در مورد آرماتورهای آجدار ۳ از فولاد اعلاه که حد جاری شدن آنها برابر ۳۶۰۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و بیشتر باشد تنش مجاز برابر ۲۴۰۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع در نظر گرفته خواهد شد.

طرز بکار بردن رابطه فوق در مثال (۶-۴) روشن شده است.

1- Yield point

1- Limite d'elasticite

2- Mild steel


2- Acier doux

3- Deformed Bars


3- Barres à haute adherence

4- High strength steel


4- Acier à haute resistance



مقطع عرضی رویه بنی



مقطع طولی رویه بنی



محل نصب آرماتور

نوضیح:

شام اباده بینت است مگر ابعادی کو احداث سعی نمده است.

پلان آرماتور در دال

مشکل ۱۳

## ۴-۶ مثال عددی

فرض نمائیم ابعاد دال مورد آهن‌گذاری ، عبارتست از

طول - ۲۲۱۵ متر

عرض - ۷/۰ متر

ضخامت - ۳۰ سانتیمتر

و فولاد مصرفی از نوع نرمه معمولی با حد جاری شدن ۲۴۰ کیلوگرم برسانیمترمربع

است در این صورت سطح مقطع آهن طولی عبارت خواهد بود از :

$$As_1 = \frac{20/4 \times 22/5 \sqrt{22/5 \times 30}}{1600} = 7/45 \text{ cm}^2/\text{m}$$

$$As_2 = \frac{20/4 \times 7/5 \sqrt{7/5 \times 30}}{1600} = 1/43 \text{ cm}^2/\text{m}$$

این دو سطح مقطع باید بترتیب در هر متر عرض و طول دال تأمین گردد .

## ۴-۷ مقدار فولاد

در مورد توری فولادی توصیه میشود حداقل آهن‌گذاری بشرح زیر انتخاب شود .

الف - برای دالهای با ضخامت ۲۵ سانتیمتر و کمتر - میله‌گرد های بقطر ۸ میلیمتر و بفواصل حداکثر ۳ سانتیمتر .

ب - برای دالهای ضخیمترازه ۲ سانتیمتر - میله‌گرد های بقطر ۱۰ میلیمتر و بفواصل حداکثر ۳ سانتیمتر .

قطر میله‌گرد های عرضی باید از ۷ میلیمتر کمتر و بفواصل آنها از ۴ سانتیمتر بیشتر گردد  
بطور کلی سطح مقطع آهن طولی در هیچ حالتی باید از ۱٪ درصد مقطع بتن  
کمتر اختیار شود .

## فصل هفتم

### دربندی

#### ۱-۲-کلیات

رویه بتنی فرودگاه‌ها گاهی بعلت تنش های نامطلوب ترک می‌خورد . ترک های ایجاد شده چنانچه به تعداد کم بوده و محدود به محل های پیش بینی شده باشند اشکالی تولید نمی نمایند ولی ترک های نامطلوب ناشی از تنش های کنترل نشده از عمر مفید رویه بتنی می کاهد . بروز ترک ممکن است به علل مختلف از جمله عوامل زیر باشد:

الف - درجه حرارت نامناسب محیط و یا وزش باد شدید در موقع بتن ریزی

ب - افت اولیه بتن

ج - انبساط و انقباض بتن بعلت تغییرات درجه حرارت در شبانه روز و فصول مختلف .  
د - اختلاف درجه حرارت سطح فوقانی بتن با سطح زیرین آن که موجب ایجاد خمش و تنش های داخلی می شود .

#### ۲-۲-کنترل ترکها

برای جلوگیری از عامل الف مذکور در فوق به مشخصات و دستورالعمل های اجرائی که در فصل هشتم داده میشود باید توجه شود . برای کنترل نمودن ترک هائی که بعلق قید شده در ردیف های ب . ج . د . پیش می آید ، در بتن رویه تعدادی درز در محل های مناسب پیش بینی میشود تا ترک در همان محل ایجاد شود . چون بتن ریزی معمولاً در جهت طولیترین بعد سطح بتنی و درجه حرکت هوا پیما انجام میگیرد درزهای به موازات جهت حرکت هوا پیما درز طولی<sup>۱</sup> و درزهای عمود بر آن درز عرضی<sup>۲</sup> نامیده میشود .

1- Longitudinal Joints  
2- Transverse Joints

1- Joint Longitudinals  
2- Joint transversals

### ۳-۷ درز بندی

برای تهیه طرح درز بندی مناسب به چند موضوع باید توجه نمود :

الف - آب بندی درزها - همانطوری که در شکل شماره (۱۳) مربوط جزئیات

آب بندی درزها نشان داده شده است در سطح فوقانی درزها شیارهایی با اره یا قالب احداث

میشود که عرض آنها معمولاً ۱ میلیمتر و عمق آنها ۲ درصد ضخامت دال میباشد ابعاد

شیارها با آنچه که نشان داده شده است نباید بیش از ۳ میلیمتر اختلاف داشته باشد.

این شیارها باید با ماده مخصوصی<sup>۱</sup> به منظور آب بندی پر شود.

ماده آب بندی باید واجد تمام خواص زیر باشد :

- تحت شرائط مختلف محیط در حالت ارتیجاعی باقی مانده و ترک نخورد.

- در حرارت‌های زیاد ورم نکند و یا ذوب نشود.

- چسبندگی آن به بتن از تاب کششی بتن بیشتر باشد.

- با چرخ هوایپما چسبندگی نداشته باشد.

- چنانچه موادی از قبیل آب صابون - روغن و سوختنی‌های مختلف روی آن بریزد

حل نشود.

ب - جزئیات اجرائی - جزئیات اجرائی درز بندی بتن، استاندارد میباشد و باید کاملاً از آنها تبعیت شود. در محاسبه رویه بتنه فرودگاهها بعلت گرانی قیمت اجباراً ضرائب اطمینان بزرگی منظور نمیشود و بنابراین عدم مراعات جزئیات اجرائی موجب بروز ترک و یا شکستن دال بتنه پس از شروع بهره برداری خواهد بود.

ج - فواصل درز بندی - فواصل درزها از یکدیگر باید با دقت و توجه به تجربیات قبلی مهندسی، مطالعه و انتخاب شود. فاصله زیاد بین دو درز متوالی باعث ایجاد ترک خواهد شد. فاصله کم بین دو درز، علاوه بر آنکه ممکن است از نظر اقتصادی مقرن به صرفه نباشد در هوایپماهای با فشار چرخ زیاد نیز، هنگام عبور، ارتعاشات نا مطلوبی بوجود می‌آورد. شرائط اجرائی و امکانات محلی نیز باید در تعیین فواصل رعایت شوند.

د - شکل هندسی دال‌ها - در جدول شماره (۱۰) فواصل درزها برای شرائط

متعارف جوی و اجرائی ارائه شده است.

تعداد دال‌های با شکل‌های غیر از مربع مستطیل (مانند مثلث، ذوزنقه و غیره)

باید به حداقل برسد.

### ۱-۳-۷ انواع درزها

درزهای رویه بتنی بر حسب عملی که انجام می‌دهند بسی دسته کلی تقسیم شده‌اند:

الف - درزهای انبساط<sup>۱</sup>

ب - درزهای ساخت<sup>۲</sup>

ج - درزهای انتقاض<sup>۳</sup>

هر کدام از درزهای فوق بچند نوع دیگر تقسیم می‌شوند که مشخصات و موارد استفاده آنها در جدول شماره (۱۰) خلاصه گردیده و جزئیات و محل آنها در شکل‌های (۱۲) و (۱۳) و (۱۴) و (۱۵) و (۱۶) نشان داده شده‌است.

### ۱-۹-۷ درزهای انبساط

این درزها به منظور ایجاد امکان انبساط در محل تلاقی دو باند و یا در محل تلاقی باند با ساختمان و یا بطور کلی برای معجزا کردن تقاطع<sup>۴</sup> از قسمت‌های دیگر پیش‌بینی می‌شوند.

عرض درزهای انبساط معمولاً ۲ میلیمتر بوده و با مصالح پرکننده مخصوصی (که در اثر فشار و حرارت متورم نشود) پر می‌گردند و سطح فوقانی آنها با ماده آب بند پر می‌شود.

درزهای انبساط بر دو نوع می‌باشند:

#### تیپ A - درز میله‌دار<sup>۵</sup>

درزهای انبساط عرضی از نوع میله دار ساخته می‌شود. عمل میله در درز جلوگیری از نشست نا مساوی دو دال مجاور زیر بار چرخ هواپیما می‌باشد.

#### درز تیپ B - درز بالبه ضخیم شده<sup>۶</sup>

در محل هائی که انتقال نیرو مورد نظر نیست و یا امکان عملی ندارد مانند محل برخورد دال رویه با ساختمان و یا در محل هائی که در نظر است دو دال درجهت افقی نسبت بهم آزادی حرکت داشته باشند، از این نوع درز استفاده می‌شود.

درز نوع B اتصال میله‌ای ندارد ولی لبه‌های دال‌ها در محل درز ضخیم می‌شود.

1- Expansion Joints	1- Joint de dilatation
2- Construction Joint	2- Joint de construction
3- Construction Joints	3- Joint de retrait Joint de contraction
4- Intersections	4- Intersections
5- Joint Filler	5- Corps de Joint
6- Sealing Compound	6- Produit de Sevellement
7- Dowelled Expansion Joint	1- Joint de dilatation goujonne
8-Thickened Edge Joint	2- Joint aux bords epaissi

### ۲-۱-۳-۷ درزهای ساخت<sup>۱</sup>

#### دربز تیپ C - درز کام و زبانه‌ای<sup>۲</sup>

درز تیپ C بصورت کام و زبانه‌ای بوده و فقط بصورت درز طولی در دال‌های ضخیم تراز ۲۰ سا نتیمتر بکار می‌رود. فاصله این نوع درزها و بطور کلی تمام درزهای طولی ساخت از یکدیگر بستگی به عرض مؤثر ماشین آلات پخش و تسطیح بتسن داشته و در شرایط مساعد منطقه‌ای می‌تواند تا ۰/۷ متر بررسد.

#### دربز تیپ D - درز میله‌دار<sup>۳</sup>

درز تیپ D درز میله‌دار بوده و تمام درزهای عرضی ساخت که در محل قطع بتن ریزی پیش می‌آید و همچنین درزهای طولی برای دال‌های نازکتر از ۲۰ سا نتیمتر باید از این نوع باشد. در دال‌های با ضخامت بیش از ۲۵ سانتیمتر نیز می‌توان با تشخیص مهندس برای درزهای طولی از نوع D استفاده نمود. فاصله درزهای ساخت عرضی از یکدیگر بستگی به امکانات بتن ریزی دارد.

#### دربز تیپ E - درز مفصلی<sup>۴</sup>

این نوع درز ساخت مفصلی بوده و با تعییه آن امکان دوران دال بتنی در حول درز بوجود می‌آید. بطور کلی برای درزهای طولی باندهای خزش و همچنین تمام درزهای طولی ساخت که در فاصله ۰/۷ متر یا کمتر از لبه باند قرار دارند این نوع درز بکار برده می‌شود. این نوع درز ممکن است کام و زبانه‌ای یا ساده باشد.

### ۳-۱-۳-۷ درزهای انقباض<sup>۵</sup>

درزهای انقباض معمولاً درزهای عرضی بوده و برای کنترل ترک خورذگی ناشی از افت بتن<sup>۶</sup> و انقباض ناشی از کاهش درجه حرارت تعییه می‌شوند.

این درزها باید به نحوی گذاشده شود که تمام درزهای انقباض دال‌های مجاور در یک امتداد قرار گیرند.

درزهای انقباض سطحی بوده و بسه نوع F و G و H ساخته می‌شوند.

1-Construction Joints

3- Joints de construction

2- Keyed Construction Joint

4- Joint de construction à  
rainure et languette

3- Dowelled Construction Joint

1- Joint de construction goujonne

4- Hinged Construction Joint

2- Joint de construction articulé

5- Contraction Joint

3- Joint de retrait

6- Shrinkage

4- Retrait

### **درز تیپ F درز انقباض میله‌دار<sup>۱</sup>**

این درزها در تمام دال های آرماتور دار و در سطوح بحرانی دال های بدون آرماتور به فواصل حدود ۱۰ تا ۲۵ متر ایجاد میگردد. همچنین در سطوح غیر بحرانی دال های بدون آرماتور در هر طرف درز انبساط عرضی بالفاصله باید دو درز از این نوع تعییه شود.

### **درز تیپ G درز مفصلی<sup>۲</sup>**

برای تمام درزهای انقباض طولی باندهای خوش و تمام درزهای انقباض طولی نزدیکتر از ۵/۷ متر به لبّه بانداز این نوع درز استفاده میشود.

### **درز تیپ H - درز انقباض کاذب<sup>۳</sup>**

بین درزهای طولی و بین درزهای عرضی بر حسب شرائط محیط و احتمال بروز ترک و با توجه به درصد آرماتور، درزهای انقباض کاذب پیش بینی میشود. وجود این درزها در دال های بدون آرماتور اجباری است ولی در دال های با آرماتور، مهندس میتواند نسبت به لزوم و تعداد و فواصل آنها تصمیم لازم را اتخاذ کند.

### **۳-۳-۷ - توسعه آتی رویه بتنی**

هنگامی که توسعه آتی باند بتنی در امتداد طولی و یا عرضی مورد نظر باشد، انتهای رویه بتنی باید بیکی از درزهای نوع A و یا B و یا E ختم شود.

- 1- Dowelled Contraction Joint
- 2- Hinged contraction Joint
- 3- Dummy Contraction Joint

- 1- Joint de retrait goujonne
- 2- Joint de retrait articulé
- 3- Joint de retrait aveugle


جدول شماره (۱۰) مشخصات عمومی درزیندی

شمرح	موقعیت	امتداد	اسم	تیپ	نوع روز
در محل تقاطع ها برای مجزا کردن تقاطع ازبکیه قسمت ها	بدون رعایت فاصله در محل های خاص	عرضی	درز میله دار	A	
۱- در محل تقاطع ها وقتی که اشن میله مناسب نیست. ۲- محل برخورد رویه بتن با ساختمان	بدون رعایت فاصله در محل های خاص	طولی	درز با لبه ضخیم شده	B	روزانه سط
برای دال های ۳۵ سانتیمتر ضخامت و بیشتر	حداکثره ۷/۲ متر از یکدیگر	طولی	درز کام و زبانه ای	C	
در دال های نازکتر از ۲۵ سانتیمتر	حداکثره ۳/۲ متر از یکدیگر				
در دال های ۲۵ سانتیمتر و بیشتر	حداکثره ۵/۲ متر از یکدیگر	طولی	درز میله دار	D	درز ساخت
مکانهایی که بتن ریزی قطع میشود (برای تمام ضخامت ها)	متناوب با امکانات بتن ریزی	عرضی			
۱- تمام درزهای طولی باند های خراش. ۲- تمام درزهای بفاصله ۵/۲ متر و کمتر از آن به لبه باند	۱- حداکثره ۳/۲ متر در دال های نازکتر از ۲۵ سانتیمتر. ۲- حداکثره ۷/۲ متر در دال های ۵ سانتی متر و بیشتر	طولی	مفصلی	E	


اراده جدول شماره (۱۰) مشخصات عمومی درزیندی

نوع درز	تیپ	اسم	امتداد	موقعیت	شرح
	F	درز میله دار	عرضی	حدود ۱۵ تا ۲۵ متر از یکدیگر	۱- در امتداد عرضی و بفاصله منظم در رویه های آرماتوردار و در سطوح بحرانی در دال های بدون آرماتور. ۲- دو درز ماقبل و دو درز مابعد هر درز ابسطاط در سطوح غیر بحرانی در دال های بدون آرماتور.
درز انقباض	G	درز مفصلی	طولی		۱- در باندهای خوش در صورت لزوم. ۲- درز های بفاصله کمتر از ۷/۲ متر به لبیه باند در رجا های دیگر.
	H	درز کاذب	عرضی		۱- در دال های بدون آرماتور بخاست ۵ سانتیمتر بیشتر بفاصله حد اکثر ۰/۵ متر از یکدیگر. ۲- در دال های بدون آرماتور بخاست کمتر از ۷/۲ سانتیمتر بفاصله حد اکثر ۶ متر از یکدیگر. ۳- در دال های با آرماتور به تشخیص مهندس طولی در صورت لزوم.


## مواد آب بندی و پرکننده درز



در ز مساخت E, D, C



ماده آب بند  
ماده واسط  
ماده پرکننده درز  
قالب تعبه شود  
واشر لاستیک  
شیار ممکن است با راهی  
ماده آب بند



ماده آب بند  
ماده واسط  
ماده پرکننده درز  
قالب تعبه شود  
واشر لاستیک  
شیار ممکن است با راهی  
ماده آب بند

علام	MATERIAL
	SEALANT
	RUBBER ROD
	BOND BREAKER
	JOINT FILLER

توضیح  
۱- تمام ابعاد به میلیمتر است

شکل ۱۳


## درزهای انبساط

مشکل ۲۴


موضوع:

- ۱- حسام اباده میجیتو است
- ۲- شبارشام درزها با ماده آب بند پردازد

تیپ G - مفصلي




تیپ E- منصل (ساده یا کام و زبانه‌ای)




$$T_e = 1.25T > T + 5c$$

درزهای مساخت

تیپ B- باله ضخیم شده




تیپ F - مبلدار




درزهای انقباض



تیپ D - مبلدار



تیپ A- مبلدار



تیپ C - کام و زبانه‌ای



نصف مبله رومن کاری شود (نها لغزندگردد)  
اول این طرف اجرشود


نصف مبله رومن کاری شود (نها لغزندگردد)  
اول این طرف اجرشود

ماده پرکننده درز انبساط  
ماده پرکننده درز انبساط  
ماده آب بند  
 $R = 6$


نصف مبله رومن کاری شود  
کلید

ماده پرکننده درز انبساط

طرز درزبندی در محل تقاطع (دالهای بدون آرمانور)



طرز درزبندی در محل تقاطع (دال های آرمانوردار)



## ۴-۷ میله‌های مصرفی در درزهای بتن D, A

میله‌هایی که در درزهای تیپ E و G بکار برده میشوند در وسط ضخامت دال قرار میگیرند و از نوع میل گرد صاف میباشند. در جدول شماره (۱۱) ابعاد و طول و فواصل آنها از یکدیگر مشخص شده است.

در اجرای این قسمت باید دقیق شود که میله ها کاملاً مستقیم بوده و دقیقاً به موازات یکدیگر و کاملاً عمود بر امتداد درز قرار گیرند.

میله ها باید کاملاً عاری از زنگ بوده و انتهای آن ها برجستگی نداشته باشد اگر میله ها با قیچی بریده شوند انتهای بریده شده باید بوسیله مناسب صاف گردد نصف طول میله که برای حرکت در درز پیش یینی میشود باید رنگ شده و یا ماده مناسبی لغزنده شود تا هیچگونه چسبندگی با بتن نداشته باشد.

در درزهای A تیپ در انتهای قسمت لغزنده کلاهکی باید پیش یینی شود که در داخل آن فضای آزادی حداقل بعمق ۵ میلیمتر موجود باشد.

## ۵-۷ استفاده از میل مهار در درزهای بتن

در درزهای مفصلی تیپ E و G یک میل گرد از نوع آجدار<sup>۱</sup> در وسط درز قرار میگیرد این میل گرد و دال مجاور یکدیگر را باید طوری بیکدیگر اتصال دهد که از هم باز نشوند و نظر بینکه باید با بتن چسبندگی داشته باشد از نوع آجدار انتخاب میشود. معمولاً میل گرد آجدار بقطر ۱۶ میلیمتر برای اینکار مصرف میشود که طول آن ۷۵ سانتیمتر بوده و بفاصله ۷۵ سانتیمتر از یکدیگر قرار میگیرند.

## جدول شماره (۱۱) ابعاد و مشخصات میله‌های درزها

میله			ضخامت دال بر حسب
(فواصل سانتیمتر)	قطر(میلیمتر)	طول (سانتیمتر)	
۳۰	۴۵	۲۰	۱۹ تا ۱۵
۳۰	۴۵	۲۵	۳۰ تا ۲۰
۳۰	۵۰	۳۲	۳۰ تا ۳۱

1- Deformed Bar

1- Barres a haute adherence

## فصل هشتم

### مشخصات فنی اجرائی بتن رویه

#### ۱-۸ کلیات

اجرای بتن رویه باید بصورت مکانیزه انجام گیرد عملیات اختلاط و تهیه بتن باید بصورت مرکزی و کارخانه‌ای و حمل و ریختن و تسطیح با وسائل مکانیکی کامل و کافی بصورت یکنواخت بعمل آید تا نتایج حاصل در تمام سطح کاملاً یکسان باشد. توجه کامل به مصالح بکاررفته و دقت در هر کدام از مراحل اجرا از مرحله شروع و تسطیح محل تا مرحله اتمام بتن ریزی و دادن عبور به هواییما، عوامل اصلی هستند که یک رویه صحیح و با دوام را بدست می‌دهد.

عدم دقت در نکات و مراحل اجرائی چه بسا باعث بروز ترک‌های نامطلوب و یا سایش و برآمدن سطح بتی و حتی شکست‌های عمده در رویه بتی می‌گردد. کلیه وسایل و ادوات لازم برای بتن ریزی باید قبله تصویب مهندس برسد و دارای ظرفیت مناسب و کافی برای انجام عملیات باشد. این وسایل باید مدتی قبل از شروع عملیات در کارگاه حاضر شود تا هرگونه آزمایشی را که مهندس لازم بداند بر روی آنها انجام گیرد.

#### ۲-۸ آماده نمودن سطح زیر بتن

اهمیت انجام صحیح پی بتن رویه یعنی آماده نمودن بستر، اجرای قشرهای زیر اساس و اساس کمتر از اجرای دال بتی نمی‌باشد.

عملیات غلتک‌زنی و تراکم باید در شرائط مناسب رطوبت بعمل آید تا بستر ثبات هجم و ظرفیت مناسب باربری خود را حفظ نماید. اگر بستر مدتی پس از آماده شدن مثلاً یک زمستان باقیمانده و بعداً عملیات پخش و کوییدن زیر اساس انجام گیرد قبل از پخش زیراساس، بستر را تا عمق ۵ سانتیمتر شخم زد و دوباره کویید و اگر آزمایش‌های مربوطه نشان دهد که بستر تا عمقی بیش از مقدار فوق تراکم خود را از دست داده است باید عملیات تثبیت دوباره را تا عمق لازم انجام داد. شرائط تراکم بستر در فصل (سوم) بیان گردیده است.

پخش و تراکم مصالح زیر اساس و یا اساس باید قبل از قراردادن قالب ها بعمل آید . مصالح پخش شونده باید به ارتفاعی ریخته شود که بعد از کوییدن سطح روی آنها به تراز لازم درآید .

### ۴-۸ وسائل

مصالح شن و ماسه باید هر کدام به تفکیک در سیلوهای مناسبی که کاملاً محفوظ و مانع نفوذ گرد و غبار باشد ذخیره شوند در عین حال باید امکان جریان هوا در این مخازن کاملاً موجود باشد همچنین مخازن باید دارای دریچه مخصوص باشد تا بتوان عمل توزین را با دقت کافی و بسرعت انجام داد .  
دستگاه توزین و قیان باید اهرمی (غیر فنری) بوده و دارای حساسیتی برابر ۰٪ درصد برای میزان توزین باشد .

دستگاه های توزین هر چند وقت یکبار باید برای کنترل دقت تحت آزمایش قرار گیرند .  
بن باید با دستگاه مخلوط کننده تهیه شود . دستگاه های مخلوط کننده باید مجهز به وسایل زیر باشند :  
الف - دستگاه اندازه گیری آب که بتوان مقدار آب مورد لزوم را با دقت یک درصد اندازه گیری نمود و آنرا بطور یکنواخت و فوری به مصالح مخلوط اضافه کرد .  
دستگاه اندازه گیری آب باید هر چند وقت یکبار برای کنترل دقت تحت آزمایش قرار گیرد .

ب - دستگاه های مخلوط کننده باید قادر باشند شن و ماسه و سیمان را در مدت تعیین شده - بدون اینکه خطر تفکیک ذرات از یکدیگر بوجود آید - بطور یکدست مخلوط و تخلیه نمایند .  
ج - دارای وسیله تعیین زمان ثابت اختلاط باشد بنحوی که پس از اتمام اختلاط ، دستگاه مخلوط کننده خود بخود قطع و آماده تخلیه شود .  
دستگاه مخلوط کننده باید هر روزه از طرف مقام نظارت برای وضع آن و بندهای باقیمانده در آن و میزان سایش پرهای دستگاه مورد بازدید قرار گیرد .  
پخش ، توزیع و تنظیم سطح بن باید توسط دستگاه های فینیشور که مورد تائید دستگاه نظارت قرار گیرد انجام شود .

دستگاه های مرتعش کننده باید بعرض دال بوده و از نوع سطحی و عمقی باشند و می توانند بصورت مستقل و یا متصل به دستگاه فینیشور عمل نمایند . در هر حال دستگاه مرتعش کننده باید با درزها ، میله های داخل بن ، قالب های کناری و یا خاک بستر در تماس قرار گیرد .

### ۴-۹ قالب بندی

قالب های جانی که در اجرای بن رویه بکار می رود چند عمل مختلف را انجام می دهند :

اولاً بصورت ریل هائی برای حرکت وسائل مکانیکی ریختن و تسطیح بتن عمل می نمایند . ثانیاً سطح بالای قالب ، تراز ثابتی را برای تنظیم و تسطیح سطح رویه بدست می دهد . ثالثاً عمل نگاهداری و فرم دادن بتن ریخته شده را تا هنگام گرفتن انجام می دهند . برای بدست آوردن سطح رویه منظم و تمیز لازم است که قالبها با دقت نصب شوند و سطح نهائی آنها بصورت خط مستقیم بوده و دقت در این سطح کمتر از مقدار دقت لازم برای سطح بتن رویه نباشد همچنین قالبها باید باندازه کافی مستحکم باشند تا در زیر وسائل مکانیکی تغییر شکلهای بزرگ بخود نگیرند .

قالبها بکار رفته باید از نوع فلزی باشد و طول قطعات آن نباید از ۳ متر کمتر گردد . ضخامت جدار باید حداقل ۶ میلیمتر بوده و دارای پشت بندها و بستهای به تعداد کافی باشد و در محل استقرار کاملاً تحکیم و تثبیت شود . برای اینکه قالب در اثر بارهای ماشین آلات نشست نماید باید کف آن دارای سطح کافی باشد تا فشار را بطور مناسبی به بستر زیر تقسیم نماید .

عرض پای قالب هامعمولاً حداقل ۲ سانتیمتر در نظر گرفته می شود . در قالب های با ارتفاع بیش از ۰ . ۵ سانتیمتر عرض پای قالب باید برابر ارتفاع آن باشد و حداقل نباید از ۸ / . ارتفاع کمتر گردد . رعایت این نسبت برای جلوگیری از تکان قالب در زیر ماشین آلات ضروری است .

قالب ها باید دارای صلبیت خمشی کافی باشند و تغییر شکل حداکثر خمشی آنها وقتی که بصورت تیر ساده ای با دهانه بطول قالب تحت آزمایش قرار گیرند از حدود ۷ میلیمتر تجاوز ننماید . البته مقدار واقعی تغییر شکل در شرائط عملی ( که قالب دارای تکیه گاه سرتاسری است ) به مقدار زیادی کمتر از این حد خواهد بود .

قالب های بکار رفته قبل از شروع عملیات اجرائی ، باید از نظر تکمیل بودن و نداشتن کسری در قسمت های اتصالات ، خارها و غیره همچنین از نظر بی عیب و مستقیم بودن مورد بررسی قرار گیرند . قطعات قالب ۳ متری باید در سطح فوقانی خود بیش از ۳ میلیمتر و در سطح جانبی بیش از ۶ میلیمتر اختلاف با خط مستقیم نشان دهد و قالب هائی که این شرط را برآورده ننماید ، واژده محسوب خواهد شد . استقرار قالب ها باید مدتی قبل از ریختن بتن صورت گیرد . بستر قالب ها باید کاملاً کوییده و تسطیح شده باشد . قبل از بکار بردن قالب ها باید آنها را کاملاً تمیز و روغن مالی کرد . تراز نهائی قالب ها باید بالا فاصله قبل از بتن ریزی کنترل شود . چنانچه پس از کنترل سطح زیر بتن ریزی گودی و یا سطح ناصافی موجود باشد باید آنرا با مصالحی هم جنس خود کاملاً اصلاح نموده کویید و به تراز موردنظر رسانید ( ترمیم ناصافی ها با بتن و یا شن و ماسه بتن مجاز نیست ) عملیات قالب بندی باید طوری انجام گیرد که قبل از شروع هر مرحله بتن ریزی حداقل ۱۰ متر طول از کار قالب بندی قبل نصب و کنترل شده باشد .

## ۵- انبار کردن و توزین مصالح

انبار مصالح و محل دستگاه های توزین باید به نحوی باشد که در حداقل زمان اجرا مصرف شود . مصالح باید در لایه های افقی و در سه قسمت مجزا شن دانه درشت - شن دانه ریز و ماسه انبار شوند و بین توده های مختلف موادی وجود داشته باشد که مانع از مخلوط شدن آنها گردد . ارتفاع هر لایه از مصالح از یک متر نباید تجاوز کند و مصالح را باید کنار یکدیگر توده نمود سپس لایه بعدی را شروع کرد . مصالحی که از معادن مختلف تهیه شده اند باید با هم مخلوط شوند .

مصالحی که با خاک مخلوط شده اند باید مورد استفاده قرار گیرند . مصالحی که شسته شده اند باید حداقل ۱۲ ساعت در محل باقی بمانند و سپس از آنها استفاده شود .

چنانچه دستگاه بتونیاز دستگاه توزین فاصله داشته باشد با استی مصالح توزین شده جدا جدا به بتونیز حمل شوند . و وسائل انتقال ظرفیت کافی برای نقل مصالح را داشته باشند . در صورت امکان سیمان نیز بعد از توزین و جدا از مصالح منتقل شود .

آبی که در بتونیز وارد می شود میتواند وزنی یا حجمی اندازه گیری شود .

رواداری مقادیر مصالحی که داخل بتونیز می شوند بشرح زیر است :

شن و ماسه	۳ درصد وزنی
سیمان	۱ درصد «
آب	۱ درصد «
مواد معین	۳ درصد «

## ۶- تهیه بتن و نسبت اختلاط

بتن را می توان به دو صورت تهیه نمود :

الف - بتی که برای تاب خمثی مخصوصی در نظر گرفته شده است .

ب - بتی که در فرودگاه های کم اهمیت بکار می رود و نیاز قاطعی به کنترل تاب خمثی آن نیست .

الف - بتی که برای آن تاب خمثی بخصوصی در نظر گرفته شده است : برای این بتن باید مدتی قبل از شروع کار فرمول کارگاهی و طرح بتن تهیه شود و در هین اجرا از هر ۱۰۰ متر مکعب بتن مصرفی باید دو نمونه استاندارد تهیه شود که یکی در هفت روز و دیگری در ۲۸ روز آزمایش خمثی شود . در آزمایش ۲۸ روزه از هر پنج نمونه بتن یکی می تواند تا ۲ درصد کمتر از مقاومت خواسته شده نتیجه بدهد مشروط بر آنکه معدل مقاومت تمام نمونه ها از مشخصات خواسته شده کمتر نباشد .

بر مبنای نتیجه آزمایش ها مهندس می تواند تغییراتی در فرمول کارگاهی بدهد و چنانچه ارتباط بین نتیجه های ۷ روزه و ۲۸ روزه مشخص شده باشد از نتیجه های ۷ روزه نیز می توان نتیجه ۲۸ روزه را پیش بینی نمود در صورت لزوم فرمول کارگاهی را تغییر داد .

مقدار سیمان مصرفی از ۳۰ کیلوگرم در متر مکعب (بدون مواد معین) نباید کمتر باشد مقدار آب به سیمان نباید از ۵٪ براي مناطق سردسیر تا ۵٪ براي سایر مناطق تجاوز نکند.

در تعیین مقدار آب بتن مقدار آبی که مصالح جذب می نمایند باید در نظر گرفته شود.

ب - بتئی که بر مبنای نسبت اختلاط تعیین شود : این نوع بتن را برای فروگاه های کم اهمیت باید بکار رود. و دونوع فرمول برای آن داده شده است نوع A برای مناطق سردسیر و نوع B برای سایر مناطق بکار می رود. مقدار آب داده شده شامل آبی است که ممکن است در مصالح موجود باشد.

چنانچه بتن حاصله خشک باشد مهندس می تواند مقدار شن و ماسه را کاهش دهد تا بتن مطلوب حاصل شود. فرمول های داده شده برای وزن مخصوص های زیر می باشد :

شن و ماسه رو دخانه ای ۲/۶۲ تن بر متر مکعب

شن شکسته ۲/۶۵ تن بر متر مکعب

چنانچه وزن مخصوص مصالح مصرفی بیش از ۴٪ درصد با مقادیر فوق فرق داشته باشد باید مقدار شن و ماسه را با رعایت وزنهای مخصوص تغییر داد. نسبت شن دانه ریز و دانه درشت در فرمول های ارائه شده می تواند بین حدود ۴ تا ۶ درصد کل وزن شن بسته بنظر مهندس انتخاب شود.

### فرمول های گارگاهی نوع A برای قاط سردسیر

مقدار هوا درصد	نشست سانیمتر	وزن مصالح سنگی خشک برای هر ۵ کیلو سیمان			حداکثر نسبت آب به سیمان	حداقل سیمان در متر مکعب بتن	نوع شن
		جمع	ماسه	شن			
۵-۷	۴-۶	۲۶۳	۶۸	۱۹۵	.۱۴۹	۳۵۰	رو دخانه ای
۵-۷	۴-۶	۲۶۳	۸۹	۱۸۲	.۱۵۲	۳۵۰	شکسته

### فرمول گارگاهی نوع B برای سایر قاط

۴-۶	۴-۶	۲۹۵	۸۰	۲۱۵	.۱۵۳	۳۰۰	رو دخانه ای
۴-۶	۴-۶	۲۹۵	۹۵	۲۰۰	.۱۵۵	۳۰۰	شکسته

## ۷-۸ مخلوط کردن بتن

زمان مخلوط کردن بتن عبارتست از زمانی که تمام مصالح وارد بتونیز می شود تا زمان شروع تخلیه بتن . زمان مخلوط نمودن مصالح بتن باید ۰ ه تا ۹۰ ثانیه باشد و قبل از اینکه مصالح داخل بتونیز تخلیه گردد باید مصالح بعدی داخل آن شود .

چنانچه مصالح قبل از مدت مشخص شده از بتونیز تخلیه شود بتن ساخته شده قابل استفاده نیست . مقدار مصالحی که هر دفعه وارد بتونیز می شود نباید از ظرفیت دستگاه (طبق مشخصات کارخانه ) تجاوز کند ، مقداری از آب لازم باید قبل از مصالح وارد بتونیز شود و بقیه آب در ۱۰ ثانیه اول شروع اختلاط با سرعت ثابت وارد گردد .

بتنی که از بتونیز خارج شد می تواند در کامیون های بهم زن و یا کامیون های معمولی که بدنه آنها برای اینکار آماده شده است حمل شود .

بتنی که توسط کامیون های معمولی حمل می شود باید ظرف نیمساعت و بتنی که در کامیون های بهم زن حمل می شود باید ظرف یک ساعت از شروع اختلاط در بتونیز ، در محل ، پخش شود .

اضافه نمودن آب به بتن حاضر شده یا اضافه نمودن ماده دیگری بر آن در موارد خاص در ظرف ۵۰ دقیقه اول شروع اختلاط و فقط با کسب اجازه از مهندس ، مجاز است .

## ۸-۸ محدودیتهای اختلاط

برنامه کار روزانه اختلاط بتن باید طوری تنظیم شود که قبل از غروب آفتاب عملیات موازنیت بتن در آخرین قالب انجام شود ، مگر آنکه وسائل روشنائی کافی قبل از پیش بینی شده و انجام عمل به تصویب مهندس رسیده باشد .

تهیه بتن باید با توجه بدرجه حرارت خارج و امکان استفاده از بتن ساخته شده تنظیم شود . در صورت عدم پیش بینی قبلی چنانچه درجه حرارت هوا در سایه و دور از حرارت مصنوعی به ۰ درجه سانتیگراد برسد و رو به نزول باشد باید بتن ریزی متوقف شود و موقعی میتوان بتن ریزی را مجددآ شروع نمود که درجه حرارت در سایه و دور از حرارت مصنوعی ، ۲ درجه و رو به صعود باشد . چنانچه انجام بتن ریزی در هوای سرد لازم باشد علاوه بر پیش بینی هائی که در بند ۸ - ۱۵ ذکر شده باید قبل از اینکه مصالح وارد بتونیز گردد باندازه کافی گرم شوند و وسائل گرم کن باید بنحوی باشند که مصالح سنگی بطور یکنواخت گرم شود .

استفاده از مصالح یخ زده در بتن ممنوع بوده و سطح زیر بتن نیز در موقع بتن ریزی نباید یخ زده باشد .

بتنی که علائم بخ زدگی در آن مشاهده شود باید تخریب شود . سایر شرائط بتن ریزی در بند ( ۱۵ - ۸ ) شرح داده شده است .

#### ۹-۶ استقرار بتن در قالب

قبل از بتن ریزی در صورتیکه از اساس آسفالت استفاده نشود سطح زیراساس باید پحد کافی مربوط گردد، بتن باید آنچنان در قالب پخش شود که نیاز به دستکاری زیادی نداشته باشد و سطح آن باید حدود ۲ سانتیمتر از تراز قالب بالاتر باشد تا در موقع تراکم و تسطیع نهائی با نیمرخ تراز نشان داده شده در نقشه ها تطبیق کند .

عبور و مرور کارگران با پوتین های کثیف از روی بتن مجاز نمیباشد . وقتی بین دو نوار بتوئی که قبل اجرا شده است بتن ریخته شود در صورتی قراردادن ماشین آلات بتن ریزی مستقیماً روی بتن های قبلی مجاز است که این بتنها حداقل ۱۰ روز عمر داشته باشند . بتن ریخته شده باید پحد کافی با دستگاه های مرتعش کننده ( ویراتور ) مترا کم شود . ویراتور نباید با سطح زیر بتن ، قالبها ، یا میله های درزها در تماس قرار گیرد . هیچ محل بیش از ۱ ثانیه نباید ویراتور بخورد ، بتن را نباید مستقیماً روی میله های انتقال بار ریخت مگر اینکه درست در وسط درز ریخته شود . چنانچه مقداری بتن روی دالهای ریخته شده قبلی بریزداین دالها باید سریعاً و قبل از اینکه بتن پاشیده شده خود را بگیرد تمیز شود .

#### ۱۰-۸ نصب آرماتور

آرماتور هارا میتوان بدرو طریق نصب نمود ، در طریقه اول ابتدا لایه بتن زیر آرماتور به ضخامت لازم اجرا شده و تسطیع میشود بطوریکه شبکه آرماتور که قبل آماده شده است باسانی روی آن قرار گیرد . وسپس بعد از نصب آرماتور لایه دوم بتن ریخته میشود و تسطیع و صاف میگردد در این روش اجرائی لایه دوم بتن را نباید دیرتر از ۳۰ دقیقه بعد از لایه اول روی آن اجرا نمود . چنانچه با ظرفیت تولید بتن این منظور حاصل نشود باید آرماتور را قبل از شروع عمل بتن ریزی نصب نمود . و بتن را یک پارچه اجرا کرد .

آرماتوری که در بتن نصب میشود باید تمیز بوده و در صورت زنگ زدگی کاملاً با برس و یا وسائل دیگر تمیز شود . آرماتور آلوده به خاک و چربی بھیچوچه نباید بکار رود .

## ۱۱-۸ درز بندی

انجام صحیح و دقیق درزبندی از عوامل مهم اجرای رویه بتی میباشد.  
درزها باید طوری اجرا شوند که عملی را که در طرح و محاسبه منظور بوده است بخوبی  
تامین نمایند.

اگر درزبندی درست انجام نشود باعث بروز تنشهای نامطلوب درجه دو<sup>۱</sup> (غیر از آنچه  
که رویه برای آن طرح شده است) و بالاخره ترک خوردن و برآمدن و شکست رویه خواهد گردید.

انواع درزها و مشخصات هر کدام در فصل هفتم شرح داده شده است.  
در درزهای کام و زبانه‌ای ترجیح دارد از قالب فلزی استفاده استفاده گردد و در این  
قسمت از بکاربردن چوب خودداری شود. بتن این قسمت باید کاملاً عاری از قسمتهای کرمو  
باشد و در حین اجراء دقت گردد که این بتن بصورت کاملاً یکنواخت و همگن از کار درآید  
و بعد از ریختن بخوبی متراکم گردد. بکاربردن ویبراتورهای بیلدار در این قسمت‌ها ضروری  
است. درزهای سطحی معمولاً یا بوسیله قرار دادن تیغه یک نیمrix T فلزی در بتن (قبل از  
گرفتن کامل) شکل می‌گیرند و با بعد از سخت شدن بتن بوسیله اره‌های مخصوص تعییه می‌گردند.  
نیمrixهای T که برای شکل دادن درز بکار می‌رود ممکن است بوسائل مکانیکی و یا دستی  
وارد بتن گردند. وقتی که این عمل بصورت دستی انجام می‌گیرد نیمrix T باید دارای دسته‌هایی  
در دو انتهای باشد تا بتوان آنرا با قرار دادن بر سطح بتن و حرکات طولی لازم وارد بتن نمود.  
درزهای سطحی که با اره در آورده می‌شوند از نظر اجرائی تسهیلات و مزایای زیادی  
نسبت به نوع اول دارند.

درزهای عرضی باید در موقع سخت شدن بتن و قبل از آنکه افت بتن به اندازه‌ای برسد  
که ترکهای سطحی ایجاد نماید، در آورده شوند. موقع اره کردن را نمیتوان کاملاً مشخص  
نمود زیرا تابع عوامل زیادی نظیر نوع شن مصرفی در بتن، اختلاط بتن و شرائط حرارتی  
محیط و همچنین طرز عمل آوردن و نگاهداری بتن در دوره گرفتن است.

درزهای طولی را میتوان هر وقت که مناسب باشد در فاصله زمانی بین سخت شدن بتن تعبور  
دادن از روی آن، با اره در آورد بدون اینکه خطر مهمی از نظر ترک خوردن رویه پیش آید.

در دالهای طویلی که آهن سرتاسری در آنها دارای درصد قابل ملاحظه‌ای است، ممکن است از نظر اره کردن اشکالاتی پیش آید. آزمایش نشان داده است که بهترین زمان برای اره کردن آنها موقعي است که این دالهادر فشارقرار میگیرند و این موقع ععمولاً در ساعت گرم روز بعد از بتن رسید یعنی هنگامی است که دمای محیط بیش از دمای موقع گرفتن بتن است. اگر دال در کشش باشد در موقع اره کردن ممکن است ترکهای ناگهانی و مغشوش پیشاپیش حرکت تیغه اره بوجود آید. در چنین موقع باید اره کردن را متوقف نمود.

درزهای اره شده باید با پاشیدن آب تحت فشار زیاد، کاملاً از ذرات اره شده خالی و تمیز شوند. این عمل علاوه بر اینکه از پاک کردن بعدی (درز کهنه) که ععمولاً مزاحم و پرخرج است جلوگیری مینماید باعث چسبندگی بیشتر بین مواد پرکننده درز و مصالح بتنی میگردد.

## ۱۲-۸ تراکم و تسطیح نهائی

الف - تربیت کار - پس از نصب آرماتور و ریختن بتن تسطیح نهائی کار در مراحل زیر صورت میگیرد :

مرتعش کردن و صاف کردن، ماله کشی و برچیدن مواد زايد، شمشه کشی بمنظور کنترل سطح، زبرساختن نهائی و بالاخره پخ نمودن لبه ها، ععمولاً در اجرای کارهای نهائی نباید روی بتن آب ریخته شود، مگر در صورتیکه از آب پاشهای با شیارهای خیلی رسید استفاده شود و قبل از تصویب مهندس رسیده باشد.

ب - صاف کردن و ارتعاش بتن باید با دستگاه مخصوص صورت گیرد بنحوی که بتن سطح لازم را که در نقشه ها مشخص شده است حفظ نماید. تسطیح با ماشین یا با دست بايد آنجنان صورت گیرد که لبه شمشه در حدود ۷ سانتیمتر از بتن بالا آمده باشد. بعد از یک مرتبه تسطیح باید تمام افتادگی های سطحی مجددآ پرشوند و یک بار دیگر تسطیح بعمل آید چنانچه لازم شود قسمتهای محدودی از بتن باشمشه های دستی تسطیح شوند این شمشه ها باید فلزی و صاف باشند و هیچ خمیدگی عمودی و افقی در آنها موجود نباشد. طول شمشه باید حداقل ۰.۶ سانتیمتر از عرض دال بیشتر باشد.

در ارتعاش سطحی ععمولاً از شمشه ویبره استفاده میشود که ممکن است با دست روی بتن حرکت کند و یا بر فینیشر سوار باشد، دستگاه ویبره باید با حرکات توام طولی و عرضی جلو برود بنحوی که تمام بتن در عمق متراکم شده و در ضمن سطح جانبی بابافت یکنواختی پذید آید. مرتعش کردن با شمشه ویبره ممکن است بیش از یک دور صورت گیرد.

عمل ارتعاش نباید به قالبها ، درزها و میله‌های درزها صدمه‌ای برساند و یا آنها را جابجا نماید . شمشه ویبره باید دارای دو قسمت موازی باشد که روی قسمت جلوی دستگاه ویبره سوار میشود . هردو قسمت باید از عرض دال بیشتر بوده و برای هر  $2/5$  متر طول شمشه ، یک دستگاه ویبره نصب شود ، عرض شمشه باید حداقل  $25$  سانتیمتر بوده و جلوی آن به شعاع  $\circ$  سانتیمتر رو ببالا خم شده باشد هر نقطه از سطح بتن باید حداقل دو بار تحت عمل شمشه ویبره قرار گیرد .

دالهای ضخیم تراز  $3$  سانتیمتر علاوه بر ویبره سطحی از عمق نیز باید ویبره شوند . دستگاه‌های ویبره عمقی نباید به قالبها ، درزها و میله‌های درز ، تماس حاصل نموده یا آنها را جابجا نماید .

ج - پس از تسطیح بشرح فوق و اتمام کار درزها ولی قبل از خشک شدن بت سن سطح آنرا باید با وسائل ماشینی یا دستی ماله کشی نمود . ماله‌های دستی باید حداقل  $5/3$  متر طول و  $15$  سانتیمتر عرض داشته باشند . ماله بايستی در ضمن سبک بودن با تیغه‌های جانبی آنچنان تقویت شده باشد که هیچ نوع خمیدگی عمودی و یا افقی در آن بوجود نیاید . ماله کشی از روی تخته‌هائی که روی قالبها و کمی بالاتر از آن قرار دارد انجام میشود ، تخته‌ها بر اثر وزن کارگران باید با بتن پائین تماس حاصل نمایند . ماله کشی باید با حرکتها ازهای و عمود در جهت طول صورت گیرد و سرعت پیشرفت بنحوی باشد که هر دفعه نصف عرض ماله روی سطح ماله خورده قبلی حرکت کند .

ماله‌های ماشینی باید کاملاً بدون عیب بوده و به تصویب مهندس برسند . ماله ماشینی باید دقیقاً تنظیم شود که تمام شیبهای لازمه را از بتن بوجود آورد . در موقع ماله کشی ماشینی همواره باید مقدار کمی ملات جلوی آن موجود باشد . سرعت حرکت ماله باید بنحوی باشد که هر قسمت حداقل دو بار ماله کشی شود ولی هیچ وقت روی نقطه‌ای توقف زیاد نداشته باشد .

چنانچه لازم شود میتوان عملیات ماله کشی فوق را با ماله‌ای دسته دار که از بیرون دال با آنها کار میکنند تکمیل نمود ، ماله‌های دستی باید  $1/5$  متر طول و  $15$  سانتیمتر عرض داشته باشند و بوسیله این ماله‌ها فقط میتوان کناره‌هائی از دال را در جاهاییکه درست ماله نشده است ترمیم نمود و نباید بجای وسائل مذکور قبلی از آنها استفاده کرد . چنانچه شبیب بندی عرضی طوری باشد که در وسط دال بتن خط الراس ( گرده‌ماهی ) وجود داشته باشد با این نوع ماله میتوان دال را تسطیح نمود . استفاده از ماله باید با دقت صورت گیرد که خط الراس از بین نرود .

د - شمشه کشی و امتحان سطح و برطرف نمودن عیوب سطحی : بعد از ماله کشی

و دفع آبهای زائد مادامیکه بتن هنوز حالت خمیری دارد ، سطح آن باید باشمشه ه متري آزمایش شود . شمشه هائی که برای این منظور بکار میروند باید کاملاً مستقیم بوده و دارای دسته هائی باشند که یک متراز نصف عرض دال طویل تر باشند ، شمشه را باید بموازات خط وسط بتن قرارداد و تمام عرض دال را آزمایش نمود، حرکت در جهت طول باید هر دفعه ۰/۲ متراز باشد، هر قسمت فرورفته باید سریعاً با بتن تازه پر شود و ماله کشی گردد . جاهائی که برآمدگی دارند باید بلا فاصله تراشیده شوند و مجددآ ماله کشی گردند.

باید توجه شود که در محل درزها در ابتداء عمود بر درز ، نصف طول شمشه روی هر دال دو طرف درز قرار بگیرد و بتن دو طرف درز کاملاً هم تراز و هم سطح باشند و موجی وجود نداشته باشد، کنترل سطح بتن باید بطور مدام بوده و مادامیکه بتن سخت نشده است تمام عیوب سطحی بر طرف شده باشد .

ه - زیر ساختن نهائی - سطح نهائی بتن باید با جاروب های مخصوص یا با گونی زبر شود .

زیر نمودن با جاروب - زیر نمودن بتن موقعی صورت میگیرد که آب سطحی آن تقریباً خشک شده باشد جاروب کشی از وسط به کنارها عمود بر محور صورت میگیرد و باید با ملایمت و آرامی انجام شود، مسیرهای جاروب باید کمی روی هم قرار گیرند، جاروب کشی باید با مهارت صورت گیرد که شیارهای جارو یکنواخت به چشم خورد عمق شیارهای بنا باید حداقل از ۰/۱ میلیمتر تجاوز نکند، جاروب کشی باید قبل از اینکه سطح بتن آنچنان خشک شده باشد که دراثر حرکت جارو آسیب به ییند با تمام برسد. سطح تمام شده باید بر اثر جاروب کشی آبله گون شود . جاروب هائی که برای اینکار انتخاب میشوند باید محکم و با دوام بوده و آنچنان باشند که تمام شرائط فوق بآسانی حاصل شود . جاروب ها باید زود بسزود تعویض شوند .

زیر نمودن با گونی - زیر نمودن با گونی نیز پس از آزمایش سطح بتن و بمجردی که آب آن شروع بخشک شدن نمود صورت میگیرد ، گونی که برای اینکار استعمال میشود باید دولایه بوده و ۰.۲ سانتیمتر عرض داشته باشد طول آن باید حداقل یک متراز عرض دال بیشتر باشد حرکت گونی روی بتن با حرکات کوچک رفت و آمدی و حرکت کلی سریع در جهت طول باند بعمل میاید .

گونی ها باید زود بسزود عوض شوند .

د - پخ نمودن لبه درزها و دال - پس از اتمام عملیات فوق، درزها و لبه بتن بسا ماله های دایره ائی مخصوصی به شعاع نشان داده شده در نقشه ها پخ میشود تمام لبه های دالها ، درزهای طولی و عرضی اعم از انبساط ، انقباض و ساخت، درزهایی که ممکن است اجباراً پیش آمده باشند باید پخ شوند .

در این مرحله از کار که هنوز فرصت باقی است یکبار دیگر بتن دو طرف درز باید با شمشه آزمایش شود تا اطمینان حاصل شود هر دو طرف در یک تراز و کاملاً صاف و بدون موج است.

#### ۱۳-۸ آزمایش های سطحی

بعد اینکه بتن خود را گرفت سطح آن باید با یک شمشه ه متري آزمایش شود. و تمام مناطقی که بالا تراز سایر جاهای هستند باید سریعاً با ماشین های مخصوص سائیده شوند تا در آزمایش با شمشه ه متري بیش از ه میلیمتر اختلاف ارتفاع نشان ندهند چنانچه اختلاف بیش از ه میلیمتر بوده و امکان اصلاح آن موجود نباشد تمام دال باید تخریب شود و مجددآ اجرا شود. چنانچه تخریب قسمتی از دال ضرورت پیدا کند باید حداقل طول تخریب سه مترا و عرض آن باندازه عرض دال باشد و اگر حاشیه محل خراب شده کمتر از ۳ متر از نزدیکترین درز فاصله داشته باشد تمام دال تا درز باید تخریب شود.

#### ۱۴-۸ مواظبت و عمل آوردن بتن

عمل آوردن و مواظبت بتن از عوامل مهم در اجرای رویه های بتی است. پس از تسطیح و تنظیم سطح بتن رویه بلافاصله دوره عمل آوردن و مواظبت پیش می‌آید و بتن باید از آفتاب، باد، سرما، آبهای جاری و نازل و تبخیر سریع و گرد و غبار مواظبت گردد.

در این دوره شرائط رطوبت و حرارت بتن باید بطور مناسبی حفظ شود تا فعل و افعالات سیمان بخوبی انجام شده و خواص مطلوبه رویه از نظر مقاومت، سختی سطح، دوام و سایش تأمین گردد. صرفنظر از دقیقی که باید در اختلاط و ریختن و تسطیح و تنظیم بتن بعمل آید، مرحله عمل آوردن و مواظبت بتن آنقدر مهم است که بدون اجرای کامل آن، رویه بتی خواص مورد نظر را بدست نخواهد آورد، تأخیر در مواظبت بتن، مخصوصاً در هوای گرم و یا در موقع وزش باد، ممکن است باعث بروز ترکهای سطحی گردد و عدم مواظبت مستمر برای مدت لازم باعث کم شدن دوام سطح بتی می‌گردد.

مواظبت از بتن باید تا بیش از ۷۲ ساعت بعد از بتن ویزی و تا موقعی که بتین مقاومت مورد نظر را بدست آورد ادامه یابد، مواظبت از بتن ممکن است بد و طریق انجام گیرد مواظبت دو دوره‌ای و مواظبت یک دوره‌ای.

در مواظبت بروش دو دوره‌ای که گاهی روش تر نیز نامیده می‌شود سعی می‌گردد رطوبت از دست رفته بتن با آب دادن مداوم ترمیم گردد.

در حفاظت دو دوره‌ای ، در دوره مواظبت اولیه سطح بتن با گونی یا تشك های پنبه‌ای و یا با کاغذ و غیره پوشانده میشود و این عمل بعد از تستیح نهائی و بلاfacله پس از اینکه سطح بتن بتواند پوشش را بدون صدمه دیدن تحمل نماید ، انجام میگیرد . آب پاشی بر روی ورقهای پوشش باید بادقت و بصورت ملائم انجام گیرد بنحوی که برخورد آب ، سطح بتن تازه را که در زیر پوشش قراردارد صدمه نزند .

این مرحله مواظبت تاحدود ۱۲ تا ۱۴ ساعت بعداز بتن ریزی ادامه میباشد سپس مرحله دوام مواظبت شروع میگردد در این مرحله ممکن است پوشش باگونی یا تشك های مرتبط ادامه یابد یا اینکه بجای آنها از کاه و یا خاک مرتبط استفاده گردد و یا گاهی بدون استعمال پوشش ، به آب پاشی مداوم اکتفاء گردد .

در روش مواظبت با آب بندی که یک دوره‌ای است عموماً از کاغذ عایق رطوبت مخصوص و یاورقهای نایلون استفاده میگردد ، و یا غشائی از رنگ عایق رطوبت روی بتن . پاشیده میشود ، در استفاده از این روش باید مطمئن گردید که ورقهای عایق بخوبی عمل خود را انجام میدهند و عاری از هرگونه منفذ برای فرار رطوبت میباشند .

ورقهای عایق بلاfacله پس از اینکه سطح بتن توانست آنها را تحمل نماید ، روی بتن پهن میشوند ، گاهی لازم میگردد قبل از قرار دادن ورق ، سطح بتن بطور ملائم آپاشی گردد . ابعاد ورقهاییکه برای این منظور ساخته میشوند متناسب با ابعاد سطوح بتن ریزی است ، انتهای ورقها روی یکدیگر قرار میگیرد و با آویزان کردن وزنه به آنها در جای خود ثابت میشوند بنحوی که وزش باد آنها را جا بجا ننماید .

جدارهای قائم انتهای سطوح بتن تازه نیز باید با دقت پوشانده شود . باید لبه ورق سطح بتن ، در انتهای روی جدار قائم بر گردانده شود و یا اینکه با پهن کردن نوارهای اضافی از ورق عایق این قسمت محافظت گردد .

ورقهای پاره و یا سوراخ شده نباید بکار رود زیرا عمل جلوگیری از تبخیر رطوبت را کاملاً انجام نخواهد داد همچنین حرکت کارگران بر روی ورقهای حفاظ مجاز نمیباشد بکار بردن ورقهای برنگ سفید بر ورقهای قهوه‌ای رنگ برتری دارد زیرا آنها نور آفتاب را منعکس مینمایند و تفاوت درجه حرارت شبانه روزی در سطح بتن و همچنین تقساوت حرارت در سطح و عمق بتن کمتر خواهد بود . استفاده از ورقهای عایق نایلونی مخصوص و یا از غشاء رنگهای عایق رطوبت ، طبق روش های متداول مجاز خواهد بود درهر حال باید مشخصات کارخانه سازنده با دقت مراعات گردد .

غشاء عایق رطوبت باید بلا فاصله پس از اینکه سطح بتن آماده برای دریافت آن شد پاشیده شود و باید دقت گردد روی بتی که هنوز آب آزاد بر سطح آن وجود دارد، پاشیده نشود.

پاشیدن این غشاء عایق باید بواسیله مکانیکی بعمل آید و لوله‌ای که عمل پاشیدن را انجام میدهد باید دارای دیواره حافظ در مقابل باد باشد تا وزش باد یکنواختی پاشیدن مایع را مختل ننماید، پاشیدن دستی فقط در سطوح نا منظم و محدود مجاز میباشد. اگر اره کردن درزهای بتی صدمه به این غشاء عایق وارد نماید ویا اینکه قبل از اینکه مایع عایق، خود را بگیرد بارندگی اتفاق افتد، باید قسمتهای صدمه دیده را ترمیم نمود.

اره کردن درزهای سطحی طولی معمولاً مدتی پس از اینکه غشاء خود را گرفت بعمل می آید ولی باز باید سطح داخل درز نیز محافظت و عمل آورده شود. در اینصورت از بکار بردن خاک و کاه در این درزها باید خودداری شود و بهترست از نوار گونی و یا طناب و الیاف مخصوص استفاده گردد تا بتوان آنها را بعداً باسانی از درز خارج نمود و جایش را با مصالح پر کننده درز پر کرد.

قبل از ۴ روز هیچگونه وسیله نقلیه تحت هیچ شرطی نباید از روی بتی بتن عبور نماید.

#### ۱۵-۸ بتن ریزی در هوای سرد

بطور کلی در صورت استفاده از سیمان پرتلند معمولی، وقتی که چهل و هشت ساعت بعد از بتی ریزی خطر نزول درجه حرارت محیط به پائین تراز صفر درجه سانتیگراد وجود دارد بتی ریزی را باید متوقف نمود.

عملاً چنانچه درجه حرارت ثبت شده در ساعت ۹ صبح از پنج درجه سانتیگراد کمتر شود احتمال یخ زدگی در ساعات سرد موجود است.

در صورتیکه از سیمانهای پوزولان دار و یا سیمانهای حاوی تفاله کوره‌های آهن - گدازی استفاده شود دمای حداقل نامبرده در فوق، باید ۰ درجه سانتیگراد بالاتر در نظر گرفته شود.

در صورت لزوم با انجام اقدامات احتیاطی میتوان در دمای پائین تراز درجات فوق نیز بتی ریزی را ادامه داد. ولی راه حل مورد نظر باید کامل مطالعه شده بوده و مؤثر بودن آن عمل تحت آزمایش قرار گرفته باشد و روش این عمل نیز مورد تأیید مهندس قرار گیرد. بعضی از اقداماتی که اجازه میدهد در درجات حرارت پائین بتی ریزی ادامه یابد

بشرح زیر است :  
- گرم کردن مصالح سنگی

- مصرف سیمان حرارت زا و زود کیر
- بکار بردن حداقل آب و گرم کردن آن تا حدود ۰ ۷ درجه سانتیگراد
- حفاظت مخلوط کن از سرما
- احتراز از حمل طولانی بتن
- حفاظت سطوح برهنه بتن بلا فاصله پس از بتن ریزی

علیرغم تمام احتیاطات فوق الذکر بتن ریزی در هوایی که خطر نزول درجه حرارت تا ( ۳ - ) درجه تا بیست و چهار ساعت پس از بتن ریزی وجود داشته باشد مجاز نمیباشد . عمل آوردن بتن در هوای سرد باید با پوششی از کاه به ضخامت ۰ ۳ سانتیمتر یا بیشتر صورت گیرد که حداقل ۱ روز در محل باقی بماند . پوشش کاه معمولاً روی ورقهایی که قبل روى بتن پهن شده قرار میگیرد .

- ### ۱۶-۸ بتن ریزی در هوای گرم و بتن ریزی در معرض باد
- در هوای گرم و باد معرض باد باید از تبخیر سریع آب بتن جلوگیری نمود . این اقدامات باید در تمام مراحل حمل و جا دادن و گرفتن و سخت شدن بتن بعمل آید . بعضی از این اقدامات بطور کلی بشرح زیر میباشد :
- متوقف کردن بتن ریزی در ساعات گرم روز و انجام بتن ریزی در مدت شب .
  - بکار بردن آب سرد و احتمالاً آب یخ ( باید توجه داشت که هرگز قطعات یخ در مخلوط کن داخل نشود )
  - حفاظت مصالح سنگی از تابش آفتاب
  - احتراز از ساختن بتن های خیلی خشک
  - پوشاندن بتن در موقع حمل
  - جا دادن سریع بتن در کوتاهترین مدت پس از اختلاط
  - حفاظت بتن بوسایل مناسب
  - قرار دادن سطوحی بارتفاع مناسب در مقابل وزش باد برای حفاظت و جلوگیری از تبخیر سطحی سریع .

### ۱۷-۸ باز کردن قالب

قالبهای جانبی بتن باید قبل از ۱۲ ساعت باز شوند . قالبها باید با دقت و آرامش ، طوری باز شوند که هیچگونه صدمه ای به دالهای بتی وارد نگردد . پس از برداشتن قالبها مقاطع جانبی نمایان شده باید فاقد خلل و فرج و قسمتهای کرمو باشند و چنانچه وسعت ناحیه کرمو قابل توجه باشد بتن معیوب تشخیص داده شده و باید در سطحی که طول آن بموازات سطح جانبی قسمت کرمو و بفاصله حداقل سه متر و یا بعرض دال باشد برداشته

و مجدداً ساخته شود و چنانچه عرض یا طول قسمت باقیمانده از دال کمتر از ۳ متر تا درز باشد آن قسمت نیز باید برچیله شود.

#### ۸ - ۱۸ رواداری در ضخامت و استقامت سطح رویه

پستی و بلندی های سطح رویه نباید از ۳ میلیمتر در ۳ متر در جهت طولی باند تجاوز نماید و در صورتیکه در هر ۳۰۰ متر طول باند یک گمانه زده شود ضخامت بدست آمده با ضخامت معینه نباید بیش از نیم سانتیمتر اختلاف داشته باشد.

#### ۸ - ۱۹ پر کردن درزها بامواد پر کننده و آب بند

بلا فاصله بعد از مراحل عمل آوردن و نگاهداری بتن درزهای بتن رویه با مصالح پر کننده مخصوص که در پروژه مشخص شده است پر میشود، این مواد پر کننده ممکن است از نوع سرد و یا گرم باشند.

در هر حالت، قبل از پر کردن درز باید داخل درز با دقیق تمام از گرد و خاک، مصالح باقیمانده از اره کردن و یا از موادی که بصورت رنگ عایق در موقع حفاظت بتن بکار رفته اند کاملاً پاک شود تا مواد پر کننده با جدار بتی چسبندگی کافی بدست آورند. تمیز کردن با چنگک های فلزی، وسائل مکانیکی با کابل های متحرک که بصورت برس عمل مینماید و یا با هوای فشرده بعمل میآید و در حالات استثنائی برای برطرف نمودن رنگهای عایق از دستگاه پاشیدن سمباده تحت فشار میتوان استفاده نمود. وقتیکه مصالح پر کننده از نوع گرم است باید دقیق کرد که سطح های درز پر شونده عاری از آب و رطوبت باشد.

پر کردن درز باید با دقیق و بنحوی انجام گیرد که مواد اضافی از درز بیرون نزنند و سعی گردد که سطح فوقانی مواد پر کننده در حدود ۳ میلیمتر پائین تراز سطح بتن ختم شود. مواد اضافی را باید فوراً پس از پر کردن درز تراشیده جمع آوری نمود بنحوی که سطح بالای رویه در حوالی درز کاملاً صاف و یکنواخت گردد. تمام ماشین آلاتی که برای پر کردن بکار میروند و تمام مواد پر کننده باید قبل به تصویب مهندس برسد.

#### ۸ - ۲۰ حفاظت بتن

باید به تعداد کافی نگهبان و علائم راهنمائی ویژه بکار رود که هیچ وسیله نقلیه ای بر روی بتن تازه عبور ننماید.

برای هر محل یا موقعیتی پایستی باقتضای همان مکان راه عبور از کنار بتن بسرای ترافیک پیش بینی شود. هر نوع صدمه ای که قبل از تحویل فرودگاه به بتن وارد آید باید طبق نظر مهندس تعمیر گردد و در صورت لزوم تخریب شده مجدداً ساخته شود.

## ۸ - ۲۹ باز کردن باند برای عبور

رویه بتن تمام شده را وقتیکه کاملا از مواد اضافی پاک گردید و دال بتنی قدرت مورد نظر را برای تحمل چرخ هواپیماهای مربوطه بدست آورده ، میتوان برای ترانیک باز نمود .

مقاومت بتن رویه از نمونه های برداشته شده و آزمایش های مندرج در فصل چهارم بدست می آید .

مهندس میتواند با توجه به نتایج آزمایش های دوره ساختمان و ارقام محاسباتی و همچنین با توجه به شرائط محیط در ضمن ساختمان و بعد از آن ، باز کردن باند را به مدتی که مناسب تشخیص دهد به تعویق اندازد .

در هر حال حداقل مدت بین اتمام بتن ریزی و باز کردن باند از دو هفته کمتر نخواهد بود .